

MULTIFUNCTIONELE BAROMETRISCHE LCD-KLOK

KENMERKEN :

Meetbereik temperatuur : -9,9 °C ~ +60°C (14,2 °F ~ +140°F)

Meetbereik luchtvochtigheid : 20% ~ 99%

Nauwkeurigheid : 1°C

Display : max/min temperatuur en luchtvochtigheid

Kalender : 2001-2099

Stroomvoorziening : 2xUM -4/AAA (niet bijgeleverd)

GEBRUIK :

Druk een keer op MODE om de kalender te bezichtigen

Druk een nogmaals op MODE om de wekkertijd te bezichtigen

TIJD INSTELLEN :

Druk en houd MODE gedurende 3 seconden in om de tijdstelling-modus te openen. De cijfers die het uur aangeven zullen knipperen en het uur kan worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken.

Druk nogmaals op MODE, de cijfers die de minuten aangeven zullen knipperen en de minuten kunnen worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken.

WEKKER INSTELLEN:

Druk op MODE om de alarmtijd te bezichtigen.

Druk en houd MODE gedurende 3 seconden in om de wekkerinstelling-modus te openen. De cijfers die het uur aangeven zullen knipperen en het uur kan worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken.

Druk nogmaals op MODE, de cijfers die de minuten aangeven zullen knipperen en de minuten kunnen worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken.

DE KALENDER INSTELLEN

Druk op MODE om de kalender te bezichtigen.

Druk en houd MODE gedurende 3 seconden in om de kalenderinstelling-modus te openen. De cijfers die het jaar aangeven zullen knipperen en het jaar kan worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken.

Druk nogmaals op MODE, de cijfers die de maand aangeven zullen knipperen en de maand kan worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken.

Druk nogmaals op MODE, de cijfers die de dag aangeven zullen knipperen en de dag kan worden ingesteld door op UP of DOWN te drukken.

WEKKER AAN/UIT ZETTEN

Druk op UP om de wekker aan of uit te zetten.

MAX/MIN :

Druk op MAX/MIN om de maximale temperatuur en luchtvochtigheid te bezichtigen.

Druk nogmaals op MAX/MIN om de minimale temperatuur en luchtvochtigheid te bezichtigen.

UURFORMAAT (12u/24u) :

Druk gedurende 3 seconden op UP om te wisselen tussen een 12-uurs en 24-uurs display.

TEMPERATUURWEERGAVE

Druk op DOWN om te temperatuureenheid te veranderen (°C of °F).

SNOOZE / LICHT / PROJECTOR:

Druk, wanneer de wekker afgaat, op de knop SNZ/LIGHT om de snoozefunctie van de wekker aan te zetten. Na 8 minuten zal de wekker nogmaals afgaan; druk op een andere knop om de wekker uit te zetten.

Druk op SNZ/LIGHT om de achtergrondverlichting aan te zetten. De projector zal in een donkere kamer de huidige tijd op te tegenovergelegen muur weergeven.

WAARSCHUWING :

U dient dit apparaat niet bij uw huishoudelijk afval weg te werpen. Uw lokale autoriteiten zullen een gepast afvalverwerkingsysteem voor dit soort product handhaven. Gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteiten voor informatie over hoe en wanneer deze apparaten worden opgehaald. Deze restricties zijn van toepassing omdat elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen bevatten die schade toebrengen aan het milieu of aan menselijke gezondheid en dienen daarom te worden gerecycleerd.

HORLOGE BAROMETRE MULTI-FONCTION LCD

CARACTERISTIQUES :

Fourchette de mesure des températures : -9,9 °C ~ +60°C (14,2 °F ~ +140°F)

Fourchette de mesure de l'humidité : 20% ~ 99%

Résolution : 1°C

Affichage : max/min de température et d'humidité

Calendrier : 2001-2099

Puissance : 2xUM -4/AAA (non fournies)

UTILISATION :

Appuyez une fois sur MODE pour visualiser le calendrier.

Appuyez une deuxième fois sur MODE pour consulter l'heure de réveil.

REGLAGE DU TEMPS :

Maintenez appuyé le bouton MODE pendant 3 secondes afin de régler l'heure. Les chiffres correspondant à l'heure clignotent et peuvent être réglés à l'aide des boutons UP et DOWN.

Appuyez de nouveau sur MODE pour régler les minutes : les chiffres correspondant aux minutes clignotent et peuvent être réglés à l'aide des boutons UP et DOWN.

REGLAGE DU REVEIL :

Appuyez sur MODE pour consulter l'heure de réveil.

Maintenez appuyé le bouton MODE pendant 3 secondes afin de régler l'heure de réveil. Les chiffres correspondant à l'heure clignotent et peuvent être réglés à l'aide des boutons UP et DOWN.

Appuyez de nouveau sur MODE pour régler les minutes : les chiffres correspondant aux minutes clignotent et peuvent être réglés à l'aide des boutons UP et DOWN.

REGLAGE DE LA DATE :

Appuyez sur MODE pour consulter la date.

Maintenez appuyé le bouton MODE pendant 3 secondes afin de régler la date. Les chiffres correspondant à l'année clignotent et peuvent être réglés à l'aide des boutons UP et DOWN.

Appuyez de nouveau sur MODE pour régler le mois. Les chiffres correspondant au mois clignotent et peuvent être réglés à l'aide des boutons UP et DOWN.

Appuyez de nouveau sur MODE pour régler le jour. Les chiffres correspondant au jour clignotent et peuvent être réglés à l'aide des boutons UP et DOWN.

ALLUMER OU ETEINDRE LE REVEIL :

Appuyez sur UP pour allumer ou éteindre le réveil

MAX/MIN :

Appuyez sur MAX/MIN pour visualiser la Température et l'Humidité maximales.

Appuyez de nouveau sur MAX/MIN pour visualiser la Température et l'Humidité minimales.

FORMAT DE L'HEURE (12h/24h) :

Appuyez sur UP pendant 3 secondes pour passer du mode d'affichage 12h au mode d'affichage 24h.

FORMAT D'AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE :

Appuyez sur DOWN pour changer l'unité affichée (°C ou °F)

SNOOZE / LUMIERE / PROJECTEUR :

Appuyez sur le bouton SNZ/LIGHT pour retarder le réveil lorsque celui-ci sonne. 8 minutes plus tard, il recommence à sonner ; appuyez sur un autre bouton pour éteindre le réveil.

Appuyez sur le bouton SNZ/LIGHT pour allumer la lumière arrière ; le projecteur affiche alors l'heure sur le mur opposé, si vous vous trouvez dans une pièce suffisamment sombre.

AVERTISSEMENT : Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos déchets domestiques; un système de tri sélectif est spécialement prévu par votre autorité locale. Veuillez consulter l'autorité locale pour savoir comment et où il est possible de vous en débarrasser. Ces restrictions s'appliquent car les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses, nocives pour l'environnement et pour la santé, et ils doivent par conséquent être recyclés.

WETTER MULTIFUNKTIONS-LCD-UHR

EIGENSCHAFTEN:

Temperaturbereich: -9.9°C ~ +60°C (14.2°F ~ +140°F)

Feuchtigkeitsbereich: 20%~99%

Auflösung: 1°C

Anzeige: Max/Min Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsaufzeichnungen

Kalender: 2001 -2099 Jahr

Stromversorgung: 2X UM-4/AAA (nicht enthalten)

FUNKTIONSWEISE:

Drücken Sie einmal auf MODE, um den Kalender anzuzeigen.

Drücken Sie noch einmal auf MODE, um die Weckzeit anzuzeigen.

EINSTELLUNG DER ZEIT

Halten Sie MODE 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen. Die Stundenziffern blinken und durch das Drücken von UP oder DOWN kann man die Stunde einstellen lassen.

Drücken Sie erneut MODE. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken und man kann durch das Drücken von UP oder DOWN die Minuten einstellen lassen.

EINSTELLUNG DES ALARMS

Drücken Sie MODE, um die Weckzeit anzuzeigen.

Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Alarmeinstellungsmodus aufzurufen. Die Stundenziffern blinken und man kann durch das Drücken von UP oder DOWN die Stunde einstellen lassen.

Drücken Sie die MODE-Taste erneut. Die Minutenziffern blinken und man kann durch das Drücken von UP oder DOWN die Minuten einstellen lassen.

EINSTELLUNG DES KALENDERS

Drücken Sie MODE, um den Kalender anzuzeigen.

Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kalendereinstellungsmodus zu gelangen. Die Jahreszahl blinkt und man kann durch das Drücken von UP oder DOWN das Jahr einstellen lassen.

Drücken Sie die MODE-Taste erneut. Die Monatsziffern blinken und man kann durch das Drücken von UP oder DOWN den Monat einstellen lassen.

Drücken Sie die MODE-Taste erneut und die Tage werden anfangen zu blinken. Sie können durch das Drücken von UP oder DOWN den Tag einstellen lassen.

ALARM EIN/AUS

Drücken Sie UP, um den Alarm ein- oder auszuschalten.

MAX/MIN

Drücken Sie MAX/MIN, um die maximale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsaufzeichnung anzuzeigen.

Drücken Sie erneut MAX/MIN, um die minimale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsaufzeichnung anzuzeigen.

12/24 STUNDENFORMAT

Drücken Sie 3 Sekunden lang UP, um die Stundenanzeige zwischen dem 12- oder 24-Format umzuschalten.

TEMPERATUR-ANZEIGEFORMAT

Drücken Sie DOWN, um zwischen °C/°F umzuschalten.

SNOOZE / LIGHT / PROJECTOR

Drücken Sie die SNZ/LIGHT-Taste, um die Snooze-Funktion zu starten. Der Wecker wird nach 8 Minuten nochmal ertönen. Drücken

Sie die andere Taste, um den Alarm wegzuschalten.
Drücken Sie SNZ/LIGHT, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Der Projektor zeigt die Echtzeit an der gegenüberliegenden Wand in einem dunklen Raum an.

WARNUNG: Sie sollten dieses Gerät nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Ein selektives Sammelsystem für diese Art von Produkt wird von Ihren örtlichen Behörden eingesetzt. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, um zu erfahren, wie und wo die Abholung erfolgt. Diese Einschränkungen gelten, weil elektrische und elektronische Geräte gefährliche Substanzen enthalten, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben und recycelt werden müssen.

OROLOGIO MULTIFUNZIONE A LCD CON DATI METEO

FUNZIONALITÀ:

Intervallo di misurazione della temperatura: -9,9 °C ~+60 °C (14.2 °F~+140 °F)

Intervallo di misurazione dell'umidità: 20%-99%

Risoluzione: 1 °C

Visualizzazione: temperatura massima/minima e umidità

Calendario: Anni 2001-2099

Alimentazione: 2 * UM-4/AAA (non incluse)

FUNZIONAMENTO:

Premere il tasto MODE una volta per vedere il calendario.

Premere il tasto MODE una seconda volta per vedere l'orario dell'allarme.

IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO

Premere e mantenere premuto il tasto MODE per 3 secondi per passare alla modalità di impostazione dell'orario. Le cifre che indicano le ore iniziano a lampeggiare e possono essere impostate premendo i tasti UP o DOWN.

Premere nuovamente il tasto MODE. I minuti lampeggiano e possono essere impostati premendo i tasti UP o DOWN.

IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME

Premere il tasto MODE per vedere l'orario dell'allarme impostato.

Premere e mantenere premuto il tasto MODE per 3 secondi per passare alla modalità di impostazione dell'allarme. Le cifre che indicano le ore iniziano a lampeggiare e possono essere impostate premendo i tasti UP o DOWN.

Premere nuovamente il tasto MODE. I minuti lampeggiano e possono essere impostati premendo i tasti UP o DOWN.

IMPOSTAZIONE DEL CALENDARIO

Premere il tasto MODE per vedere il calendario.

Premere e mantenere premuto il tasto MODE per 3 secondi per passare alla modalità di impostazione del calendario. Le cifre che indicano gli anni iniziano a lampeggiare e possono essere impostate premendo i tasti UP o DOWN.

Premere nuovamente il tasto MODE. I mesi lampeggiano e possono essere impostati premendo i tasti UP o DOWN.

Premere un'ultima volta il tasto MODE. I giorni lampeggiano e possono essere impostati premendo i tasti UP o DOWN.

ALLARME ON/OFF

Premere il tasto UP per accendere o spegnere l'allarme

MAX/MIN

Premere il tasto MAX/MIN per vedere la temperatura e l'umidità massima.

Premere nuovamente il tasto MAX/MIN per vedere la temperatura e l'umidità minima.

FORMATO ORA 12/24

Premere il tasto UP per 3 secondi per passare dal formato dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore.

FORMATO VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA

Premere il tasto DOWN per passare da gradi Celsius a Fahrenheit

SNOOZE/LUCE/PROIETTORE

Premere il pulsante SNZ/LIGHT per impostare lo snooze durante l'allarme. Dopo 8 minuti l'allarme suona nuovamente; premere un tasto qualsiasi per disattivare l'allarme.

Premere il pulsante SNZ/LIGHT per attivare la retroilluminazione e il proiettore mostrerà l'orario sul muro opposto se la stanza è al buio.

ATTENZIONE: non smaltire questo dispositivo insieme ai normali rifiuti domestici. Le autorità locali implementano un sistema di raccolta differenziata per questo tipo di prodotti. Contattare le autorità locali per informazioni su come e dove avviene la raccolta differenziata. Queste restrizioni si applicano perché i rifiuti elettrici ed elettronici contengono sostanze pericolose che hanno un effetto dannoso sull'ambiente e sulla salute umana e devono quindi essere riciclati.