

Thanks for choosing our products.

It is a very easy to use and easy to clean mill set. Please clean the mill to keep a long life span.

Please follow the instruction:

**To start:**

1. Twist off the upper cover of the mill in anti-clock wise direction. Remove the battery holder from the lower part of the mill.
2. Insert 4 x AAA batteries according to the indication of + and – into the battery holder.
3. Fill the mills with salt and pepper by using the opening of on the base part.
4. Put the battery holder back and twist the upper part to close in clock wise direction. The mill is ready to use now.
5. Push the button to start

For rough grinding: turn the grinding wheel on the under part of the mill in a anti-clock wise direction. For fine grinding, just the other way round.

**Useful tips to keep in mind:**

Products are made of stainless steel, but still corrosion can be caused if no cleaning takes place after using the salt mill. We strongly suggest to clean the surface after every use. Better to clean it with a soft cloth.

1. Do not leave the empty batteries in the mills.
2. Change 4 batteries at the same time, don't mix new and old.
3. Clean the surface after every use.
4. Don't put it in a dish washer.
5. Avoid humid circumstances

**In case of any technical problems, please check if you have done the following:**

1. If the batteries are correctly installed, or if the batteries are in shape
2. Check if pepper and salt are in the position to be grinded. If not, shake it softly until the position is ok.
3. If the grinding speed is lower than normal, time to change batteries

**For questions/support, please contact [helpdesk@outspot.eu](mailto:helpdesk@outspot.eu)**

**Imported by Confinity NV**

**Dorp 16**

**9830 Sint-Martens-Latem**

**Belgium**



Bedankt dat u kiest voor onze producten.

Het is een zeer eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk te reinigen molenset. Maak de molen regelmatig schoon om een lange levensduur te garanderen.

Volg de volgende aanwijzingen op:

**Om te beginnen:**

1. Draai het bovenste deksel van de molen af tegen de klok in.  
Verwijder de batterijhouder uit het onderste deel van de molen.
2. Plaats 4 x AAA-batterijen volgens de aanduiding + en – in de batterijhouder.
3. Vul de molens met zout en peper met behulp van de opening van op het onderste gedeelte.
4. Plaats de batterijhouder terug en draai het bovenste gedeelte met de klok mee om te sluiten. De molen is nu klaar voor gebruik.
5. Druk op de knop om te beginnen



Voor grof malen: draai de slijpschijf op het onderstuk van de molen tegen de klok in. Voor het fijnmalen, net andersom.



**Praktische tips om in gedachten te houden:**

De producten zijn gemaakt van roestvrij staal, maar toch kan er roestvorming voorkomen als er geen reiniging plaatsvindt na gebruik van de zoutmolen. We raden we ten eerste aan om het oppervlak na elk gebruik te reinigen. Beter is het om het te reinigen met een zachte doek.

1. Laat de lege batterijen niet in de molens zitten.
2. Vervang 4 batterijen tegelijkertijd, combineer geen nieuwe en oude batterijen.
3. Reinig het oppervlak na elk gebruik.
4. Niet in de vaatwasser doen.
5. Vermijd vochtige omgevingen

**In geval van technische problemen, controleer dan of u het volgende heeft gedaan:**

1. Of de batterijen correct zijn geplaatst, of als de batterijen nog steeds energie hebben
2. Controleer of peper en zout in de juiste positie staan om te worden gemalen. Zo niet, schud het dan zachtjes totdat dit wel zo is.
3. Als de malingsnelheid lager is dan normaal dan is het tijd om de batterijen te vervangen

Voor vragen/ondersteuning kunt u contact opnemen met [helpdesk@outspot.eu](mailto:helpdesk@outspot.eu)

Geïmporteerd door Confinity NV

Dorp 16

9830 Sint-Martens-Latem

België

Merci d'avoir choisi notre produit.

Il s'agit d'un moulin très facile à utiliser et à nettoyer. Veuillez nettoyer le moulin pour conserver une longue durée de vie. Veuillez suivre ces instructions :

Pour commencer :

1. Dévissez le couvercle supérieur du moulin dans le sens anti-horaire. Retirez le support de batterie de la partie inférieure du broyeur.
2. Insérez 4 piles AAA dans le boîtier des piles en respectant les polarités + et -.
3. Remplissez le moulin de sel ou de poivre en utilisant l'ouverture de la base.
4. Remettez le support de pile en place et tournez la partie supérieure pour la fermer dans le sens des aiguilles d'une montre. Le moulin est maintenant prêt à l'emploi.
5. Appuyez sur le bouton pour démarrer



Pour un broyage grossier : tournez la meule sur la partie inférieure du broyeur dans le sens anti-fermeture. Pour un broyage fin, c'est l'inverse.

Open : Ouvert

Close : Fermé

Button : Bouton

Upper : Partie Supérieure

Grinding Wheel : Meule



#### Conseils utiles à garder à l'esprit :

Nos produits sont en acier inoxydable, mais de la corrosion peut toutefois advenir si aucun nettoyage n'a lieu après l'utilisation du moulin à sel. Nous vous suggérons fortement de nettoyer la surface après chaque utilisation. Il est préférable de nettoyer le moulin à l'aide d'un chiffon doux.

1. Ne laissez pas les piles vides dans les moulins.
2. Changez 4 piles en même temps, ne mélangez pas nouvelles et anciennes piles.
3. Nettoyez la surface après chaque utilisation.
4. Ne le mettez pas dans un lave-vaisselle.
5. Évitez les conditions humides

En cas de problème technique, veuillez vérifier ce qui suit :

1. Les piles sont correctement installées et sont en bon état
2. Le poivre et le sel sont en mesure d'être broyés. Sinon, secouez doucement l'appareil jusqu'à ce que la position soit correcte.
3. Si la vitesse de broyage est inférieure à la normale, il est temps de changer les piles

Pour toutes questions/support, veuillez contacter [helpdesk@outspot.eu](mailto:helpdesk@outspot.eu)

Importé par Confinity NV

Dorp 16

9830 Sint-Martens-Latem

Belgique

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben.

Es ist ein sehr benutzerfreundliches und leicht zu reinigendes Mühlenset. Bitte reinigen Sie die Mühle, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Bitte folgen Sie den Anweisungen:

**Wie sollte man anfangen:**

1. Drehen Sie die obere Abdeckung der Mühle gegen den Uhrzeigersinn. Entfernen Sie den Batteriehalter vom unteren Teil der Mühle.
2. Legen Sie 4xAAA-Batterien gemäß den Angaben von + und - in den Batteriehalter ein.
3. Füllen Sie die Mühlen mit Salz und Pfeffer, indem Sie die Öffnung am Basisteil verwenden.
4. Setzen Sie den Batteriehalter wieder ein und drehen Sie das Oberteil im Uhrzeigersinn. Die Mühle ist jetzt einsatzbereit.
5. Drücken Sie die Taste, um zu starten.



Zum Grobmahlen: Drehen Sie die Schleifscheibe am unteren Teil der Mühle gegen das Schließen. Zum Feinschleifen genau umgekehrt.

**Nützliche Tipps, die Sie beachten sollten:**

Die Produkte bestehen aus rostfreiem Stahl, dennoch kann es zu Korrosion kommen, wenn nach dem Einsatz der Salzmühle keine Reinigung erfolgt. Wir empfehlen dringend, die Oberfläche nach jedem Gebrauch zu reinigen. Reinigen Sie es besser mit einem weichen Tuch.



1. Lassen Sie leere Batterien nicht in den Mühlen.
2. Tauschen Sie 4 Batterien gleichzeitig aus, mischen Sie neue Batterien nicht mit alten.
3. Reinigen Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch.
4. Nicht in der Spülmaschine waschen.
5. Vermeiden Sie feuchte Umstände.

**Bei technischen Problemen überprüfen Sie bitte, ob Sie Folgendes getan haben:**

1. Ob die Batterien richtig eingelegt sind oder wenn die Batterien in Ordnung sind.
2. Überprüfen Sie, ob sich Pfeffer und Salz in der zu mahlenden Position befinden. Wenn nicht, schütteln Sie es leicht, bis die Position in Ordnung ist.
3. Wenn die Schleifgeschwindigkeit niedriger als normal ist, muss die Batterie gewechselt werden.

Bei Fragen/ Support wenden Sie sich bitte an [helpdesk@outspot.eu](mailto:helpdesk@outspot.eu)

Importiert von Confinity NV

Dorp 16

9830 Sint-Martens-Latem

Belgien

Gracias por elegir nuestros productos.

Es un juego de molino muy fácil de usar y limpiar. Limpie el molino para alargar su vida útil.

Siga estas instrucciones:

**Para usarlo por primera vez:**

1. Gire la cubierta superior del molino en sentido antihorario.  
Saque el compartimiento para baterías de la parte inferior del molino.
2. Inserte cuatro baterías AAA en el compartimiento para baterías según la indicación de polaridades + y –
3. Llene los molinos con sal y pimienta usando la abertura en la base.
4. Vuelva a colocar el compartimiento para baterías y gire la parte superior en sentido horario, para cerrar. Ahora el molino está listo para usar.
5. Pulse el botón para encenderlo.

Para molido grueso: gire la muela en la parte inferior del molino en sentido antihorario. Para molienda fina, en el sentido contrario.

**Consejos útiles a recordar:**

Los productos están hechos de acero inoxidable, pero igualmente puede haber corrosión si no se limpian después de usar el molino de sal. Sugerimos encarecidamente limpiar la superficie después de cada uso. Es mejor limpiarlo con un paño suave.

1. No deje las baterías descargadas dentro del molino.
2. Cambie las cuatro baterías a la vez, no mezcle nuevas y usadas.
3. Limpie la superficie después de cada uso.
4. No lo ponga en el lavavajillas.
5. Eviter los ambientes húmedos.

**En caso de cualquier problema técnico, verifique si ha hecho lo siguiente:**

1. Si las baterías están instaladas de la forma correcta, o si las baterías funcionan.
2. Verifique si la sal y la pimienta están en posición para ser molidas. Si no es así, sacúdalo suavemente hasta que estén en posición.
3. Si la velocidad de molido es inferior a la normal, es el momento de cambiar las baterías.

Si tiene preguntas o necesita ayuda, contacte a [helpdesk@outspot.eu](mailto:helpdesk@outspot.eu)

Importado por Confinity NV

Dorp 16

9830 Sint-Martens-Latem

Bélgica



Gracias por elegir nuestros productos.

Es un juego de molino muy fácil de usar y limpiar. Limpie el molino para alargar su vida útil.

Siga estas instrucciones:

**Para usarlo por primera vez:**

1. Gire la cubierta superior del molino en sentido antihorario.  
Saque el compartimiento para baterías de la parte inferior del molino.
2. Inserte cuatro baterías AAA en el compartimiento para baterías según la indicación de polaridades + y –.
3. Llene los molinos con sal y pimienta usando la abertura en la base.
4. Vuelva a colocar el compartimiento para baterías y gire la parte superior en sentido horario, para cerrar. Ahora el molino está listo para usar.
5. Pulse el botón para encenderlo.

Para molido grueso: gire la muela en la parte inferior del molino en sentido antihorario. Para molienda fina, en el sentido contrario.

**Consejos útiles a recordar:**

Los productos están hechos de acero inoxidable, pero igualmente puede haber corrosión si no se limpian después de usar el molino de sal. Sugerimos encarecidamente limpiar la superficie después de cada uso. Es mejor limpiarlo con un paño suave.

1. No deje las baterías descargadas dentro del molino.
2. Cambie las cuatro baterías a la vez, no mezcle nuevas y usadas.
3. Limpie la superficie después de cada uso.
4. No lo ponga en el lavavajillas.
5. Evite los ambientes húmedos.

**En caso de cualquier problema técnico, verifique si ha hecho lo siguiente:**

1. Si las baterías están instaladas de la forma correcta, o si las baterías funcionan.
2. Verifique si la sal y la pimienta están en posición para ser molidas. Si no es así, sacúdalo suavemente hasta que estén en posición.
3. Si la velocidad de molido es inferior a la normal, es el momento de cambiar las baterías.

Si tiene preguntas o necesita ayuda, contacte a [helpdesk@outspot.eu](mailto:helpdesk@outspot.eu)

Importado por Confinity NV

Dorp 16

9830 Sint-Martens-Latem

Bélgica





Dziękujemy za wybór naszych produktów.

Ten zestaw do mielenia jest bardzo łatwy w użyciu i czyszczeniu. Prosimy wyczyścić młynek, aby zapewnić długi okres jego użytkowania.

Postępuj zgodnie z instrukcją:

**Aby rozpocząć:**

1. Odkręcić górną pokrywę młynka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Usunąć przegrodę na baterię z dolnej części młynka.
2. Włożyć 4 x baterie AAA zgodnie z oznaczeniami + oraz – do przegrody na baterie.
3. Napełnij młynki solą i pieprzem, używając do tego otworu w części bazowej.
4. Umieść przegrodę na baterie z powrotem i obróć górną część, aby zamknąć w kierunku ruchu wskazówek zegara. Młynek będzie już gotowy do użycia.
5. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć



W celu mielenia na większe kawałki: obróć ściernicę na dolnej części młynka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W celu zmielenia n w drugą stronę.

**Przydatne wskazówki, które warto mieć na uwadze:**

Produkty zostały wykonane ze stali nierdzewnej, ale nadal są narażone na korozję spowodowaną brakiem odpowiedniego czyszczenia po użyciu. Zdecydowanie zalecamy oczyszczenie powierzchni młynków po każdym użyciu. Najlepiej jest czyścić młynek przy użyciu miękkiej szmatki.

1. Nie pozostawiaj pustych baterii w młynkach.
2. Wymieniaj 4 baterie jednocześnie, nie mieszaj nowych i starych baterii.
3. Oczyszczyć powierzchnię po każdym użyciu.
4. Nie umieszczaj młynków w zmywarce do naczyń.
5. Unikaj wilgotnych środowisk

**W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych sprawdź, czy wykonane zostały następujące kroki:**

1. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane lub działają prawidłowo
2. Sprawdź, czy pieprz i sól znajdują się w pozycji umożliwiającej mielenie. Jeśli nie, należy delikatnie wstrząsnąć nimi, aż do uzyskania prawidłowej pozycji.
3. Jeśli prędkość mielenia jest mniejsza niż normalna, należy wymienić baterie

**W przypadku pytań/chęci uzyskania pomocy prosimy o kontakt z [helpdesk@outspot.eu](mailto:helpdesk@outspot.eu)**

**Import: Confinity NV**

**Dorp 16**

**9830 Sint-Martens-Latem**

**Belgi**