

GEBRUIKSHANDLEIDING:

- a. Verwijder de dekselbehuizing van de bak. Open het deksel van het batterijcompartiment op de onderkant **Picture 2** en plaats vier batterijen met 'D'-grootte volgens de markering 'positieve en negatieve pool'. Sluit het batterijdeksel.
- b. Haal de vuilniszak door de slimme sluitring. Trek de bovenkant van de zak door het midden van de ring en vouw de zak om de ring. Plaats de ring op de bovenkant van de afvalbak.
Picture 3
- c. Houd de bovenkant van de dekselbehuizing vast en druk deze omlaag op de afvalbak. Plaats de onderkant van de dekselbehuizing eerst, lijn de voorkant uit en druk recht omlaag totdat deze vergrendelt.
- d. Schakel de aan/uit-schakelaar op de achterkant van de dekselbehuizing in. **Picture 4** Een rood indicatielampje licht gedurende 1 seconde op. Vervolgens knippert dit lampje elke 5-8 seconden. Dit geeft aan dat het systeem is ingeschakeld en klaar is voor gebruik.
- e. Als u het deksel wilt openen, houdt u uw hand of een object ongeveer 0-20 cm boven de infraroodsensor op de bovenkant van de dekselbehuizing. Het deksel blijft open als in de sensorzone objecten worden gedetecteerd. Het deksel wordt 5-8 seconden nadat u uw hand of objecten hebt weggehaald automatisch gesloten.
- f. **Als u op de knop 'Openen' naast de LED-indicator (knop aan de linkerkant voor handmatige bediening) drukt, wordt het deksel geopend en blijft dit open totdat u op de knop 'Sluiten' drukt (aan de rechterkant). Deze handmatige functie zorgt voor flexibiliteit. Als u het deksel wilt sluiten, drukt u op de knop 'Sluiten' (aan de rechterkant). Na 1 seconde wordt de afvalbak teruggezet in de automatische modus.**
- g. Werkingindicator:
- (1) Het indicatielampje knippert in de normale wachtstand elke 5-8 seconden rood.
 - (2) Als het deksel automatisch wordt geopend, wordt het indicatielampje groen.
 - (3) Als het deksel automatisch wordt gesloten, gaat het indicatielampje uit.
 - (4) Als het deksel handmatig is geopend, knippert het indicatielampje elke 5-8 seconden groen.
 - (5) Als de batterijen bijna op zijn, knippert het indicatielampje elke 5-8 seconde geel.