Anleitung Solar Maulwurfvertreiber

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Der Solar Maulwurfvertreiber sendet alle 50 Sekunden Schallwellen von 400 Hz aus. Die Wellen gehen in alle Richtungen und decken eine Fläche von + - 120 m² ab.

In Gärten und Gebieten mit sehr viel Ungeziefer, wird empfohlen, mehrere Vertreiber zu installieren. Dieses Gerät ist nur für den Außenbereich geeignet.

Spezifikationen:

1 x 1.2V/300mA Ni-Mh
400 Hz +- - 100Hz
Fläche von +- 120 m²

Verwendung:

Vor dem Gebrauch ist es wichtig, dass das Gerät für einige Tage in direktem Sonnenlicht geladen werden kann. Bei starkem Regen, Schnee und Hagel, müssen Sie das Gerät reinholen.

Installation:

Machen Sie zuerst ein Loch in den Boden mit einem Spieß oder mit einem Holzstab. Etwa ein Drittel der Gesamtlänge muss sich im Boden befinden. Achtung, verwenden Sie keinen Hammer oder andere Gegenstände, um das Gerät in den Boden zu stecken.