RELOJ LCD MULTIFUNCIÓN CLIMÁTICO

FUNCIONES:

Rango de medición de temperatura: -9,9°C～+60°C(14 .2°F～140°F)

Rango de medición de humedad: 20%～99%

Resolución: 1°C

Visualización: temperatura máx./mín. y registros de humedad

Calendario: años 2001-2099

Energía: Baterías 2XUM-4/AAA(no incluidas)

FUNCIONAMIENTO:

Pulse una vez el botón MODO para ver el calendario
Pulse una vez más el botón MODO para ver la hora de la alarma

AJUSTE DE LA HORA

Presione sostenidamente el botón MODE (modo) durante 3 segundos para entrar al modo de ajuste de la hora; los dígitos de hora están parpadeando y se puede presionar los botones UP (arriba) y DOWN (abajo) para fijar la hora.
Pulse MODE (modo) de nuevo, los dígitos del minutero están parpadeando y se puede presionar los botones UP (arriba) o DOWN (abajo) para fijar los minutos.

AJUSTE DE LA ALARMA

Pulse MODE (modo) para ver la hora de la alarma
Pulse M ODE (modo) durante 3 segundos para entrar al modo de ajuste de la alarma, los dígitos de alarma están parpadeando y se pueden ajustar presionando los botones UP (arriba) o DOWN (abajo) para fijar la hora
Pulse MODE (modo) de nuevo, los dígitos del minutero están parpadeando y se puede presionar los botones UP (arriba) o DOWN (abajo) para fijar los minutos.

AJUSTE DEL CALENDARIO

Pulse MODE (modo) para ver el calendario
Pulse MODE (modo) por tres segundos para entrar al modo de ajuste del calendario; los dígitos de año están parpadeando y se pueden ajustar presionando los botones UP (arriba) o DOWN (abajo) para fijar el año.
Pulse MODE (modo) de nuevo, los dígitos del mes están parpadeando y se puede presionar los botones UP (arriba) o DOWN (abajo) para fijar el mes.
Pulse MODE (modo) de nuevo, los dígitos del día están parpadeando y se puede presionar los botones UP (arriba) o DOWN (abajo) para fijar el día.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA ALARMA

Pulse UP (arriba) para encender/apagar la alarma

MAX./MIN.

Pulse MAX/MIN para ver el registro máximo de temperatura y humedad
Pulse MAX/MIN otra vez para ver el registro mínimo de temperatura y humedad

FORMATO DE HORA 12/24

Pulse UP (arriba) por 3 segundos para cambiar al formato horario de 12 o 24 en la

pantalla

FORMATO DE INDICACIÓN DE TEMPERATURA

Pulse DOWN (abajo) para cambiar la indicación de °C /°F

DORMITAR/LUZ/PROYECTOR

Pulse el botón SNZ/LIGHT para iniciar la función dormitar al sonar la alarma del reloj. La alarma sonará de nuevo 8 minutos después; pulse otro botón para cancelar la alarma.
Pulse el botón SNZ/LIGHT para apagar la luz de fondo y el proyector mostrará la hora en la pared opuesta en una habitación a oscuras.

ADVERTENCIA: no debe desechar este dispositivo con los residuos domésticos. Hay un sistema de recolección selectiva para este tipo de productos implementado por las autoridades de su localidad; por favor póngase en contacto con las autoridades municipales para averiguar dónde y cómo se hace la recolección. Estas restricciones se aplican porque los dispositivos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que tienen efectos dañinos en el medio ambiente o en la salud humana y deben ser reciclados.

Este símbolo indica que los dispositivos eléctricos y electrónicos se recogen selectivamente. El símbolo muestra un contenedor de desperdicios cruzado por una X.