SINJI

TWS EARBUDS

Quality Audio

English 4
Español 7
Français 10
Italiano 14
Deutsch 17
Nederlands 21

CHARGING THE EARBUDS

- Charge the earbuds before using it for the first time.
- Plug in the cable and charge for 1 hour.
- If you hear a long beep, the earbuds need to be charged

CONNECT THE CHARGING CABLE TO CHARGING PORT

Red is charging.
Blue is fully charged!

USING EARBUDS AS A PAIR

Your earbuds will work best if it is within 30ft. Of your smart device. You may experience the sound briefly cutting off if you are out of range or if your wireless connection is weak. If the earbuds are not paired with a device after 5 minutes, it eill turn off automatically.

1. Hold the button on both earbuds for 4 seconds till the light flashes red and blue.
2. The earbuds will pair to each other automatically and one of the earbud will stop flashing.
3. Turn on Bluetooth® on your phone or tablet.Choose “DG-EBTW”. Enter “0000” if asked. You’re paired.
4. To turn ON/OFF press and hold the button on one earbud for

3 seconds.

USING EARBUDS FOR DIFFERENT DEVICES

The earbuds can be paired to different devices. For example, you can use one earbud with a smart phone and the other earbud for a tablet.

1. Hold the button on one earbud for 4 seconds till the light flashes red and blue.
2. Select “DG-EBTW” from the bluetooth menu of your first device. Enter PIN code “0000” if asked. This earbud is ready to use.
3. Hold the button on another earbud for 4 seconds till the light flashes red and blue. Select “DG-EBTW” from the bluetooth menu of your second device. Enter “0000” if asked. The second earbud is ready to use.

MUSIC CONTROLS

Press the button once to pause your music.
Press the button for two seconds is to skip to the next track.
Volume control is only through your smart phone or wireless device.

USING YOUR EARBUDS FOR CALLS

Press the button once to answer or end call.
Press the button twice to reject a call.
Press the button twice is to redial last call.

CONNECTION LOST?

- If only one earbud is working, press the other earbud for 3 seconds to reconnect.
- If pairing two earbuds does not work, turn off the earbuds and repeat the steps again in “Using earbuds as a pair”.
- Make sure your earbuds are within range of your smart device.
- If you hear a long beep, you need to recharge you earbuds. Connection may be lost due to low battery.

CARGANDO LOS AURICULARES

- Cargue los auriculares antes de usarlos por primera vez.
- Conecte el cable y cámbielo durante 1 hora.
- Si oye un pitido largo, debe cargar los auriculares.

CONECTE EL CABLE DE CARGA AL PUERTO DE CARGA

El rojo se está cargando.
¡El azul está completamente cargado!

USAR LOS AURICULARES COMO UN PAR

Sus auriculares funcionarán mejor si están dentro de los 30 pies. Es posible que el sonido se interrumpa brevemente si está fuera de alcance o si su conexión inalámbrica es débil. Si los auriculares no están emparejados con un dispositivo después de 5 minutos, se apagarán automáticamente.

1. Mantén pulsado el botón de ambos auriculares durante 4 segundos hasta que la luz parpadee en rojo y azul.
2. Los auriculares se emparejarán automáticamente y uno de ellos dejará de parpadear.
3. Encienda Bluetooth® en su teléfono o tableta y elija “DG-EBTW”. Introduzca “0000” si se le pide. Estáis emparejados.

4. Para encenderlo y apagarlo, mantenga presionado el botón de un auricular durante 3 segundos.

USO DE AUDÍFONOS PARA DIFERENTES DISPOSITIVOS

Los auriculares se pueden emparejar con diferentes dispositivos. Por ejemplo, puede utilizar un auricular con un teléfono inteligente y el otro auricular para una tableta.

1. Mantenga pulsado el botón de un auricular durante 4 segundos hasta que la luz parpadee en rojo y azul.
2. Seleccione “DG-EBTW” en el menú bluetooth de su primer dispositivo e introduzca el código PIN “0000” si se le solicita. Este auricular está listo para usar.
3. Mantén pulsado el botón de otro auricular durante 4 segundos hasta que la luz parpadee en rojo y azul. Seleccione “DG-EBTW” en el menú bluetooth de su segundo dispositivo. Introduzca “0000” si se le pide. El segundo auricular está listo para usar.

CONTROLES DE MÚSICA

Pulse el botón una vez para pausar la música.
Pulse el botón durante dos segundos para saltar a la siguiente pista.

El control de volumen es sólo a través de su teléfono inteligente o dispositivo inalámbrico.

USO DE LOS AURICULARES PARA LLAMADAS

Presione el botón una vez para contestar o finalizar la llamada.
Pulse el botón dos veces para rechazar una llamada.
Presione el botón dos veces para volver a marcar la última llamada.

¿SE PERDIÓ LA CONEXIÓN?

- Si sólo funciona un auricular, presione el otro auricular durante 3 segundos para volver a conectarlo.
- Si no funciona el emparejamiento de dos auriculares, apáguelos y repita los pasos en “Uso de los auriculares como pareja”.
- Asegúrese de que sus auriculares estén dentro del alcance de su dispositivo inteligente.
- Si escuchas un pitido largo, necesitas recargar tus auriculares. La conexión puede perderse debido a que la batería está baja.

CHARGER LES ÉCOUTEURS

- Chargez les écouteurs avant de les utiliser pour la première fois.
- Branchez le câble et changez-le pendant 1 heure.
- Si vous entendez un long bip, les écouteurs doivent être rechargés.

RACCORDER LE CÂBLE DE CHARGEMENT AU PORT DE CHARGEMENT

Red est en train de charger.
Le bleu est complètement chargé !

L'UTILISATION D'ÉCOUTEURS COMME PAIRE D'ÉCOUTEURS

Vos écouteurs fonctionneront mieux s'ils sont à moins de 30 pieds. Il se peut que le son se coupe brièvement si vous êtes hors de portée ou si votre connexion sans fil est faible. Si les écouteurs ne sont pas appairés avec un appareil après 5 minutes, il s'éteint automatiquement.

1. Maintenez le bouton des deux écouteurs pendant 4 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge et bleu.
2. Les écouteurs s'appairent automatiquement et l'un des écouteurs cesse de clignoter.

3. Allumez Bluetooth® sur votre téléphone ou votre tablette et choisissez “DG-EBTW”. Entrez “0000” si demandé. Vous êtes appariés.
4. Pour allumer/éteindre, appuyez sur le bouton d’un écouteur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

L’UTILISATION D’ÉCOUTEURS POUR DIFFÉRENTS APPAREILS

Les écouteurs peuvent être appairés à différents appareils. Par exemple, vous pouvez utiliser un écouteur avec un téléphone intelligent et l’autre écouteur pour une tablette.

1. Maintenez le bouton d’un écouteur pendant 4 secondes jusqu’à ce que le voyant clignote en rouge et bleu.
2. Sélectionnez “DG-EBTW” dans le menu bluetooth de votre premier appareil et entrez le code PIN “0000” si nécessaire. Cet écouteur est prêt à l’emploi.
3. Maintenez le bouton d’un autre écouteur pendant 4 secondes jusqu’à ce que le voyant clignote en rouge et bleu. Sélectionnez “DG-EBTW” dans le menu bluetooth de votre deuxième appareil. Entrez “0000” si demandé. Le deuxième écouteur est prêt à l’emploi.

COMMANDES MUSICALES

Appuyez une fois sur le bouton pour mettre votre musique en pause.
Appuyez sur le bouton pendant deux secondes pour passer à la piste suivante.
Le contrôle du volume se fait uniquement à l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre appareil sans fil.

L'UTILISATION DE VOS ÉCOUTEURS POUR LES APPELS

Appuyez une fois sur la touche pour répondre ou mettre fin à l'appel.
Appuyez deux fois sur la touche pour rejeter un appel.
Appuyez deux fois sur la touche pour recomposer le numéro du dernier appel.

CONNEXION PERDUE ?

- Si un seul écouteur fonctionne, appuyez sur l'autre écouteur pendant 3 secondes pour le reconnecter.
- Si l'appairage de deux écouteurs ne fonctionne pas, désactivez les écouteurs et recommencez les étapes dans "Utilisation des écouteurs en paire".
- Assurez-vous que vos écouteurs sont à portée de votre appareil

intelligent.
- Si vous entendez un long bip, vous devez recharger vos écouteurs. La connexion peut être perdue en raison d'une pile faible.

CARICARE GLI AURICOLARI

- Caricare gli auricolari prima di utilizzarli per la prima volta.
- Inserire il cavo e cambiare per 1 ora.
- Se si sente un lungo bip, gli auricolari devono essere caricati.

COLLEGARE IL CAVO DI RICARICA ALLA PORTA DI RICARICA

Il rosso è in carica.
Il blu è completamente carico!

USANDO GLI AURICOLARI COME COPPIA

I tuoi auricolari funzioneranno meglio se si trova entro i 30 piedi. Il suono può essere brevemente interrotto se si è fuori portata o se la connessione wireless è debole. Se gli auricolari non sono accoppiati con un dispositivo dopo 5 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente.

1. Tenere premuto il pulsante di entrambi gli auricolari per 4 secondi finché la luce lampeggia in rosso e blu.
2. Gli auricolari si accoppiano automaticamente e uno degli auricolari smette di lampeggiare.
3. Attivare il Bluetooth® sul telefono o sul tablet, scegliere “DG-

EBTW". Immettere "0000" se richiesto. Sei abbinato.

4. Per accendere/spegnere il telefono, tenere premuto il pulsante di un auricolare per 3 secondi.

UTILIZZO DI AURICOLARI PER DISPOSITIVI DIVERSI

Gli auricolari possono essere accoppiati a diversi dispositivi. Ad esempio, è possibile utilizzare un auricolare con uno smartphone e l'altro auricolare per un tablet.

1. Tenere premuto il pulsante di un auricolare per 4 secondi finché la luce lampeggia in rosso e blu.
2. Selezionare "DG-EBTW" dal menu bluetooth del primo dispositivo, immettere il codice PIN "0000" se richiesto. Questo auricolare è pronto all'uso.
3. Tenere premuto il pulsante su un altro auricolare per 4 secondi fino a quando la luce lampeggia in rosso e blu. Selezionare "DG-EBTW" dal menu bluetooth del secondo dispositivo. Inserire "0000" se richiesto. Il secondo auricolare è pronto all'uso.

CONTROLLI MUSICALI

Premere una volta il pulsante per mettere in pausa la musica.
Premere il pulsante per due secondi per passare al brano

successivo.
Il controllo del volume avviene solo attraverso il tuo smartphone o dispositivo wireless.

UTILIZZO DEGLI AURICOLARI PER LE CHIAMATE

Premere una volta il pulsante per rispondere o terminare la chiamata.
Premere due volte il pulsante per rifiutare una chiamata.
Premere due volte il pulsante per richiamare l'ultima chiamata.

CONNESSIONE PERSA?

- Se funziona un solo auricolare, premere l'altro auricolare per 3 secondi per riconnettersi.
- Se l'accoppiamento di due auricolari non funziona, spegnere gli auricolari e ripetere la procedura in "Uso degli auricolari come coppia".
- Assicurarsi che gli auricolari si trovino nel raggio d'azione del dispositivo smart.
- Se si sente un lungo bip, è necessario ricaricare gli auricolari. La connessione potrebbe andare persa a causa della batteria scarica.

AUFLADEN DER OHRHÖRER

- Laden Sie die Ohrhörer auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
- Schließen Sie das Kabel an und wechseln Sie es für 1 Stunde.
- Wenn Sie einen langen Piepton hören, müssen die Ohrhörer aufgeladen werden.

SCHLIEßEN SIE DAS LADEKABEL AN DEN LADEANSCHLUSS AN.

Rot lädt sich auf.
Blau ist voll aufgeladen!

VERWENDUNG VON OHRHÖRERN ALS PAAR

Ihre Ohrhörer funktionieren am besten, wenn sie innerhalb von 30 Fuß liegen. Von Ihrem intelligenten Gerät können Sie erleben, wie der Ton kurzzeitig unterbrochen wird, wenn Sie außerhalb der Reichweite sind oder wenn Ihre drahtlose Verbindung schwach ist. Wenn die Ohrhörer nach 5 Minuten nicht mit einem Gerät gekoppelt sind, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

1. Halten Sie die Taste an beiden Ohrhörern 4 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht rot und blau blinkt.

2. Die Ohrhörer werden automatisch miteinander gekoppelt und einer der Ohrhörer hört auf zu blinken.
3. Schalten Sie Bluetooth® auf Ihrem Handy oder Tablett ein und wählen Sie “DG-EBTW”. Geben Sie bei Bedarf “0000” ein. Du bist gepaart.
4. um EIN/AUS zu schalten, drücken und halten Sie die Taste an einem Ohrhörer für 3 Sekunden.

VERWENDUNG VON OHRHÖRERN FÜR VERSCHIEDENE GERÄTE

Die Ohrhörer können mit verschiedenen Geräten gekoppelt werden. So können Sie beispielsweise einen Ohrhörer mit einem Smartphone und den anderen Ohrhörer für ein Tablett verwenden.

1. Halten Sie die Taste an einem Ohrhörer 4 Sekunden lang gedrückt, bis die Lampe rot und blau blinkt.
2. wählen Sie “DG-EBTW” aus dem Bluetooth-Menü Ihres ersten Gerätes und geben Sie bei Bedarf den PIN-Code “0000” ein. Dieser Ohrhörer ist einsatzbereit.
3. Halten Sie die Taste an einem anderen Ohrhörer 4 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht rot und blau blinkt. Wählen Sie “DG-EBTW” aus dem Bluetooth-Menü Ihres zweiten Gerätes. Geben

Sie bei Bedarf “0000” ein. Der zweite Ohrhörer ist betriebsbereit.

MUSIKKONTROLLEN

Drücken Sie die Taste einmal, um Ihre Musik zu unterbrechen.
Drücken Sie die Taste zwei Sekunden lang, um zum nächsten Titel zu gelangen.
Die Lautstärkeregelung erfolgt nur über Ihr Smartphone oder Ihr drahtloses Gerät.

VERWENDUNG DER OHRHÖRER FÜR ANRUFE

Drücken Sie die Taste einmal, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden.
Drücken Sie die Taste zweimal, um einen Anruf abzulehnen.
Drücken Sie die Taste zweimal, um den letzten Anruf erneut zu wählen.

VERBINDUNG UNTERBROCHEN?

- Wenn nur ein Ohrhörer funktioniert, drücken Sie den anderen Ohrhörer 3 Sekunden lang, um ihn wieder anzuschließen.
- Wenn das Koppeln von zwei Ohrhörern nicht funktioniert, schalten Sie die Ohrhörer aus und wiederholen Sie die Schritte erneut unter “Ohrhörer als Paar verwenden”.

- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Ohrhörer in Reichweite Ihres Smart Geräts befinden.
- Wenn Sie einen langen Piepton hören, müssen Sie Ihre Ohrhörer wieder aufladen. Die Verbindung kann durch einen schwachen Akku unterbrochen werden.

OPLADEN VAN DE OORDOPJES

- Laad de oordopjes op voordat u ze voor het eerst gebruikt.
- Steek de stekker van de kabel in het stopcontact en wissel gedurende 1 uur.
- Als u een lange pieptoon hoort, moeten de oordopjes worden opgeladen.

SLUIT DE OPLAADKABEL AAN OP DE OPLAADPOORT.

Rood is aan het opladen.
Blauw is volledig opgeladen!

HET GEBRUIK VAN OORDOPJES ALS PAAR

Uw oordopjes zullen het beste werken als het binnen 30ft is. U kunt ervaren dat het geluid kortstondig wordt onderbroken als u buiten uw bereik bent of als uw draadloze verbinding zwak is. Als de oordopjes na 5 minuten niet gekoppeld zijn met een apparaat, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

1. Houd de knop op beide oordopjes 4 seconden ingedrukt totdat het lampje rood en blauw knippert.
2. The de oordopjes zullen automatisch aan elkaar koppelen en één van de oordopjes zal ophouden met knipperen.

3. Zet Bluetooth® aan op uw telefoon of tablet. Kies “DG-EBTW”. Voer desgevraagd “0000” in. U bent gekoppeld.
4. Om ON/OFF te schakelen, houdt u de knop op één oordopje 3 seconden lang ingedrukt.

HET GEBRUIK VAN OORDOPJES VOOR VERSCHILLENDE APPARATEN

De oordopjes kunnen worden gekoppeld aan verschillende apparaten. Zo kunt u bijvoorbeeld het ene oordopje gebruiken met een smartphone en het andere oordopje voor een tablet.

1. Houd de knop op één oordopje 4 seconden ingedrukt tot het lampje rood en blauw knippert.
2. Selecteer “DG-EBTW” in het bluetooth menu van uw eerste toestel. Voer de PIN code “0000” in indien gevraagd. Dit oordopje is klaar voor gebruik.
3. Houd de knop op een ander oordopje 4 seconden ingedrukt totdat het lampje rood en blauw knippert. Selecteer “DG-EBTW” in het bluetooth menu van uw tweede toestel. Voer “0000” in indien gevraagd. Het tweede oordopje is klaar voor gebruik.

MUZIKALE CONTROLS

Druk eenmaal op de knop om uw muziek te pauzeren.
Druk twee seconden op de knop om naar het volgende nummer te gaan.
De volumeregeling is alleen via uw smartphone of draadloos apparaat.

HET GEBRUIK VAN UW OORDOPJES VOOR GESPREKKEN

Druk eenmaal op de toets om de oproep te beantwoorden of te beëindigen.
Druk tweemaal op de toets om een oproep te weigeren.
Druk tweemaal op de toets om de laatste oproep opnieuw te kiezen.

VERBINDING VERLOREN?

- Als slechts één oordopje werkt, drukt u gedurende 3 seconden op het andere oordopje om de verbinding te herstellen.
- Als het koppelen van twee oordopjes niet werkt, schakelt u de oordopjes uit en herhaalt u de stappen nogmaals in “Gebruik van de oordopjes als paar”.
- Zorg ervoor dat uw oordopjes zich binnen het bereik van uw slimme apparaat bevinden.
- Als u een lange pieptoon hoort, moet u uw oordopjes opladen. De verbinding kan verloren gaan door een lege batterij.