



1. Demontieren Sie das Zwischenstück, falls die Sattelstütze zu breit sei. Demontieren geht einfach durch die Schraube loszudrehen.



Foto ohne Zwischenstück



2. Montieren Sie das Fahrradsattel auf Ihre eigenen Sattelstütze.