

Auricolari TWS (stereo - senza fili)

V4.2+EDR

Manuale



Specifiche:

Auricolari stereo senza fili (TWS), nessun cavo necessario, canali individuali sinistro e destro, suono ad alta fedeltà, sia l'auricolare destro che il sinistro dispongono della funzione Bluetooth, utilizzabili separatamente o in coppia.

Versione Bluetooth:	V4.2 + EDR (su entrambi i lati) a consumo estremamente basso
Modalità Bluetooth:	A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3
Frequenza Bluetooth:	2.4 GHz
Range Bluetooth:	12 metri in assenza di ostacoli
Capacità batteria:	Auricolare: batteria agli ioni di litio da 55 mAh ricaricabile. Base di ricarica: 600 mAh (opzionale)
Autonomia in riproduzione:	Modalità a singolo auricolare: 4-5 ore Modalità a due auricolari: 2-3 ore
Autonomia in standby:	Modalità a singolo auricolare: 100 ore Modalità a due auricolari: 60 ore

Accoppiamento:

1. Accoppiamento singolo auricolare: premere e tenere premuto a lungo il pulsante multifunzione finché la luce a LED inizia a lampeggiare alternando i colori rosso e blu. Fatto questo attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo e selezionare "i7tws" nella lista dei dispositivi presenti. Verrà pronunciato il messaggio vocale "connected" (connesso). A questo punto è possibile ascoltare la musica ed effettuare telefonate. Si viene anche avvisati delle telefonate in arrivo.
2. Accoppiamento coppia di auricolari:
 - a. premere e tenere premuto a lungo i due pulsanti multifunzione, contemporaneamente, finché la luce a LED inizia a lampeggiare alternando i colori rosso e blu
 - b. cliccare per due volte il pulsante su UNO DEI DUE auricolari per passare alla modalità di accoppiamento o premere il pulsante per 3 secondi. Verrà pronunciato il messaggio vocale "ready to pair" (pronto per l'accoppiamento)
 - c. attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo e selezionare "i7tws" nella lista dei dispositivi presenti per l'accoppiamento. Se la luce a LED assume un colore blu ed inizia a lampeggiare lentamente ciò significa che la procedura si è completata con successo. Sul proprio cellulare è possibile visualizzare lo stato della batteria.

NOTA: quando si effettuano telefonate, o si risponde ad esse, un solo auricolare si attiva. È possibile tuttavia utilizzare uno qualunque dei due auricolari per lo spegnimento/riproduzione/pausa: l'altro viene automaticamente sincronizzato in base alla funzione selezionata.

Utilizzo del Bluetooth

1. Effettuare telefonate:
per effettuare telefonate collegare l'auricolare al telefono cellulare. Durante le telefonate un solo auricolare è attivo. In caso di telefonata in arrivo viene pronunciato il numero chiamante. Per rispondere alla chiamata basta premere velocemente una volta il pulsante di accensione, mentre per rifiutarla occorre premere velocemente lo stesso pulsante per 2 volte. Quando gli auricolari sono in modalità musica è possibile ricomporre l'ultimo numero chiamato premendo velocemente il pulsante di accensione per 2 volte (riselezione dell'ultimo numero)
2. Ascoltare la musica:
per ascoltare le proprie playlist ed i propri brani musicali collegare l'auricolare al telefono cellulare. Premere brevemente il pulsante di accensione per mettere in pausa la riproduzione e premerlo di nuovo per riprendere l'ascolto.
3. Spegnimento:
premere a lungo il pulsante di accensione finché la luce a LED non diventa di colore rosso. Il Bluetooth viene disattivato. Se gli auricolari vengono spostati lontani dal dispositivo Bluetooth si spengono automaticamente dopo 5 minuti, per risparmiare energia e prolungare la durata della batteria.
4. Ricarica:
Quando la batteria è quasi esaurita viene emesso un avviso sonoro; allo stesso tempo la luce a LED di colore rosso inizia a lampeggiare. Durante la fase di ricarica la luce a LED assume un colore rosso per passare al colore blu una volta che la ricarica è completa.
NOTA: durante la ricarica gli auricolari vengono spenti automaticamente anche se erano ancora accesi.

5. Cambio lingua:

Nella fase di accoppiamento degli auricolari la luce a LED lampeggia alternando i colori rosso e blu. Tenere premuto a lungo il pulsante multifunzione per passare dalla lingua cinese a quella inglese. (Viene pronunciato il messaggio vocale “English mode” (modalità inglese)).



Avvertenze:

1. Non utilizzare in modo eccessivo gli auricolari, non applicare pressione su di essi e tenerli al riparo da calore e umidità.
2. Mantenerli a debita distanza da reti Wi-Fi, router e altri dispositivi di trasmissione a frequenze elevate per evitare interruzioni nella ricezione dei segnali.
3. Utilizzare gli auricolari all'interno del range di ricezione (10 metri). Il prodotto funziona al meglio se non vi sono ostacoli tra i dispositivi connessi.
4. Utilizzare la funzione Bluetooth per collare questi auricolari con qualsiasi altro dispositivo dotato di Bluetooth.

Riepilogo

- ① Rete di protezione antipolvere
- ② Pulsante multifunzione
- ③ MIC
- ④ Porta di ricarica
- ⑤ Luce base di ricarica
- ⑥ Porta di ricarica Android

