





## CONTENUTO DEL PACCO

- \* 2x 50 centimetri TV striscia di RGB LED + cavo USB con connettore
- \* Regolatore di RGB LED
- \* telecomando RGB a infrarossi
- \* Nastro per controller + IR occhio

## INSTALLAZIONE

Prima di installare la striscia, è importante verificare il corretto funzionamento di tutte le parti. Aprire la striscia, effettuare tutti i collegamenti necessari e fare un test prima di scegliere la posizione finale per la striscia!

1. Spegnerne il televisore. Pulire la parte posteriore del televisore (o qualsiasi altra superficie in cui si desidera inserire la striscia) con alcool puro per esempio. Assicurarsi che la superficie sia polverata e grasso libero.
2. Vedere illustrazione 1 e 4  
Determinare la posizione corretta striscia di LED e rendere la striscia più breve, se necessario. Controllare anche la posizione della porta USB.
3. Vedere illustrazione 2  
Rimuovere il nastro sul retro della striscia e bastone sulla superficie piana (della TV).
4. Vedere illustrazione 3  
Fissare il controller LED sulla posizione desiderata e assicurarsi che l'occhio IR sarà visibile per il telecomando.  
Nota: Il controller e ricevitore IR possono essere fissati con del nastro (incluso).
5. Vedere la figura 4  
Collegare il cavo USB alla porta USB del televisore (o di qualsiasi altra fonte di alimentazione 5V, come un / caricabatterie tablet smartphone) e accendere il televisore.

## Nota:

- **Non piegare la striscia (max. 30 mm )**
- **Se necessario, la striscia può essere accorciata ogni 3 del LED / 10 cm e partire dalla fine della striscia. La posizione corretta per il taglio è indicato dai simboli forbici sulla striscia!**
- **La striscia non può essere estesa!**
- **Non immergere alcuna parte della striscia LED impostato in / sotto l'acqua!**

## DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

Nota: Estrarre la pellicola di protezione della batteria prima dell'uso!

Vedere la figura 5

1. ON / OFF: Ruotare la striscia di ON / OFF
2. Play / Pause: Play / Pause l'effetto della luce prescelto
3. DIM-pulsanti: schiarire o scurire il colore scelto
4. Colori principali: rosso, verde, blu e bianco
5. Colori predefiniti: Modificare i colori principali
6. QUICK / SLOW: Regolare la velocità dell'effetto luce prescelto
7. AUTO: Tutti gli effetti di luce disponibili sono indicati uno per uno
8. FLASH: La striscia lampeggerà di colore bianco (#) (\*)
9. FADE 7: 7 colori della striscia cambieranno lentamente, da una tonalità di colore ad un altro, senza lampeggiare (#)
10. FADE 3: 3 colori RGB cambiano lentamente, da una tonalità di colore ad un altro, con lampeggiante (#)
11. JUMP 7: 7 colori della striscia cambieranno rapidamente (#) (\*)
12. JUMP 3: 1 cambiamenti striscia in 3 colori RGB rapidamente (#) (\*)

**(#) La velocità di tutti questi effetti di luce può essere regolata usando i tasti rapidi / Slow (6).**

**(\*) La luminosità di tutti questi effetti di luce può essere regolata tramite i tasti DIM (3).**

13. Bottoni fai da te e tasti freccia: Ci sono 3 gruppi di „up” e tasti freccia „down” per rosso / verde / blu e 6 pulsanti di regolazione del colore fai da te. I tasti di regolazione del colore fai da te possono essere utilizzati per memorizzare gli effetti colore preferito. Premere un tasto fai da te, per esempio fai da te 1, per accedere alla modalità colore fai da te. A questo punto è possibile regolare la luminosità del / verde / colore rosso blu con i tasti freccia 6 fino a creare l'effetto di luce desiderato. Premere nuovamente il pulsante DIY1 per memorizzare l'effetto della luce selezionata. La prossima volta che si preme questo tasto, verrà visualizzato il colore che è stato salvato l'ultima volta. Ci sono 6 pulsanti fai da te, in modo da poter salvare i preferiti 6 colori / luminosità.



## Nota:

- Puntare il telecomando per l'occhio IR regolatore del LED RGB sotto / al lato del televisore. Max. distanza è di 5 ~ 7 metri.
- Se si preme un altro pulsante durante il processo di impostazione del colore, l'effetto luce selezionata non verrà salvato!
- Tutti i pulsanti fai da te sono indipendenti. Per esempio: se si preme il pulsante 1 fai da te e poi premere il tasto 2 fai da te, fai da te pulsante 1 sarà valida fino a quando il pulsante fai da te 2 sarà premuto di nuovo e il colore corrente verrà salvato.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- L'installazione deve essere effettuata solo da una persona competente.
- Non aprire mai il controller RGB.
- Non toccare mai i contatti spina con oggetti appuntiti o metallici.
- Assicurarsi che i cavi non possono provocare un rischio di viaggio.
- Utilizzare solo l'alimentatore originale e accessori originali.
- Non esporre l'unità alla luce diretta del sole.
- Non posizionare il dispositivo in prossimità di fonti di calore dirette.
- Scollegare l'unità prima di pulire. Non utilizzare detergenti a base di solventi, ma solo con un panno morbido e asciutto antistatico o un asciugamano leggermente inumidito.
- Non tentare di riparare da soli.
- Se l'unità non è installato correttamente o gestiti DreamLED® non può accettare la responsabilità

## DATI TECNICI

- Tensione di funzionamento: USB 5V ~ 1000 mA max.
- Alimentazione: presa USB / connettore
- Potenza assorbita: max 4 watt
- Temperatura ambiente di funzionamento: -10 ~ 40 ° C
- Umidità: 10% - 85% (nessuno condensazione)
- Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 55 ° C
- Umidità di stoccaggio: 5% - 90% (nessuno condensazione)
- Classe di protezione:
- Strip: IP44 - Controller: IP20 - Controllo remoto: IP20 - solo per uso interno
- Dimensioni (L \* W \* H):
- Striscia: 2x 500x10x3 mm - Controller: 50x35x22 mm

Strip (2x):

LED Flex Strip RGB

DC 5V

15x 5050 a 3 chip LED SMD

Max. 85 lumen

120 ° angolo di visione

Lunghezza: 50cm, cuttable ogni 3 LED / 10 cm (La posizione corretta per il taglio è indicata dal simbolo delle forbici sulla striscia)

Controller:

DC 5V ~ 1000mA

20 tasti di colore + 6 programmi colore-luce diverse + DIM / più veloce / più lento funzione + pausa + auto + 6 tasti programmabili fai da te + 6 pulsanti „mix” (tasti freccia) + batteria CR2025

## SUPPORTO

Per ulteriori informazioni, domande tecniche e le richieste di ritorno riguardanti questo prodotto, è necessario contattare: support@dream-led.eu.

## GARANZIA

Copyright © DreamLED®. DreamLED® è un marchio registrato di TE-Group NV. Il marchio DreamLED® è sinonimo di qualità del prodotto e il servizio clienti eccellente. Questo è il motivo DreamLED® garantisce questo prodotto contro tutti i difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale del prodotto. I termini di questa garanzia e il grado di responsabilità di DreamLED sensi della presente garanzia possono essere scaricati dal sito [www.dream-led.eu](http://www.dream-led.eu).