

Instrucciones



1



2



3



4



5



6

Instalar

1. Gire en sentido horario para desenroscar y abrir.
2. Añada la cantidad de agua correcta
3. Gire la mecha de succión para quitar el núcleo de algodón
4. Remoje el núcleo de algodón durante un minuto
5. Presione el interruptor táctil para encender
6. Conecte la máquina con el núcleo de algodón a la fuente de alimentación