

# WiFi Smart Net Camera

## Snelle installatie methode NL

1. Klik op het icon van uw App store om de **V380S** app op uw telefoon/ tablet te downloaden.
2. Sluit de camera met bij geleverde adapter aan op het lichtnet




3. Ga op de telefoon/tablet naar instellingen en maak een wifi verbinding met de camera. Het nummer uit het rode vak staat op de onderkant van uw camera.




4. Start de V380S App op uw telefoon of tablet. Kies voor "Add Manually".




5. Voer bij "Device ID" het nummer van uw camera in en klik vervolgens op "Add to List". Voer geen password in.




6. De Camera is aan de Device list toegevoegd. Klik op "Play" om de camera te bedienen. Klik "No" en later een password in.



7. Ga in de app naar "Settings" en klik op "Network settings".



8. Kies voor "Station mode". Selecteer uw eigen Wifi netwerk en vul uw wachtwoord in. Klik vervolgens op "Confirm" om te bevestigen.



9. Deze stappen kunt u met meerdere camera's doorlopen en zo uw lijst met camera's uit te breiden.

10. Vergeet niet uw Wifi verbinding met uw toestel te koppelen, het signaal van de camera verdwijnt uit het zicht.

# WiFi Smart Net Camera

## Montage rapide FR



1. Cliquez sur l'icône de votre App Store pour télécharger l'application V380S sur votre téléphone/tablette.
2. Branchez l'appareil photo sur le secteur à l'aide de l'adaptateur fourni.


3. Sur le téléphone/la tablette, allez à Paramètres et connectez une connexion Wi-Fi à l'appareil photo. Le numéro de la case rouge se trouve au bas de votre appareil photo.




4. Lancez l'application V380S sur votre téléphone ou votre tablette. Sélectionnez "Add Manually".




5. Sous "Device ID", entrez le numéro de votre caméra, puis cliquez sur "Add to list". N'entrez pas de mot de passe.




6. La caméra a été ajoutée à la liste des périphériques. Cliquez sur "Play" pour faire fonctionner l'appareil photo. Cliquez sur "NO" et ensuite entrez un mot de passe.



7. Dans l'application, allez dans "Settings" et cliquez sur "Network Settings".



8. Sélectionnez "Mode Station". Sélectionnez votre propre réseau Wi-Fi et entrez votre mot de passe. Cliquez ensuite sur "Confirmer" pour confirmer.



9. Vous pouvez suivre ces étapes avec plusieurs caméras pour développer votre liste de caméras.

10. N'oubliez pas de connecter votre connexion Wifi à votre appareil, le signal de la caméra disparaît de la vue.

# WiFi Smart Net Camera

## Quick installation method EN

1. Click on the icon of your App store to download the V380S app to your phone/tablet.
2. Connect the camera to the mains with the supplied adapter.



3. On the phone/tablet, go to settings and connect a Wi-Fi connection to the camera.

The number from the red box is on the bottom of your camera.




4. Launch the V380S App on your phone or tablet.


Select "Add Manually".




5. Under "Device ID", enter the number of your camera and then click "Add to List". Do not enter a password.




6. The Camera has been added to the Device list. Click on "Play" to operate the camera. Click "No" and later enter a password.



7. In the app, go to "Settings" and click on "Network settings".



8. Select "Station mode". Select your own Wi-Fi network and enter your password. Then click on "Confirm" to confirm.



9. You can follow these steps with multiple cameras to expand your list of cameras.

10. Don't forget to connect your Wifi connection to your device, the signal from the camera disappears from view.

# WiFi Smart Net Camera

## Schnellinstallationsmethode DE



1. Klicken Sie auf das Symbol Ihres App-Stores, um die V380S-App auf Ihr Telefon/Tablett herunterzuladen.
2. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Adapter an das Stromnetz an.


3. Gehen Sie auf dem Telefon/Tablett zu den Einstellungen und verbinden Sie eine Wi-Fi-Verbindung mit der Kamera. Die Nummer aus dem roten Feld befindet sich auf der Unterseite Ihrer Kamera.




4. Starten Sie die V380S App auf Ihrem Handy oder Tablett. Wählen Sie "Add Manually".




5. Geben Sie unter "Device ID" die Nummer Ihrer Kamera ein und klicken Sie dann auf "Add to list". Geben Sie kein Passwort ein.




6. Die Kamera wurde der Geräteliste hinzugefügt. Klicken Sie auf "Play", um die Kamera zu bedienen. Klicken Sie auf "NO" und geben Sie später ein Passwort ein.



7. Gehen Sie in der App zu "Settings" und klicken Sie auf "Network settings".



8. Wählen Sie "Station mode". Wählen Sie Ihr eigenes Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie Ihr Passwort ein. Klicken Sie dann zur Bestätigung auf "Confirm".



9. Sie können diese Schritte mit mehreren Kameras ausführen, um Ihre Kameraliste zu erweitern.
10. Vergessen Sie nicht, Ihre WLAN-Verbindung mit Ihrem Gerät zu verbinden, das Signal der Kamera verschwindet aus der Sicht.

# WiFi Smart Net Camera

## Método de instalación rápida ES



1. Haga clic en el icono de su App Store para descargar la aplicación V380S en su teléfono/tableta.
2. Conecte la cámara a la red eléctrica con el adaptador suministrado.

3. En el teléfono/tableta, vaya a ajustes y conecte una conexión Wi-Fi a la cámara.

El número de la caja roja está en la parte inferior de la cámara.




4. Inicie la aplicación V380S en su teléfono o tableta.


Seleccione "Add Manually".




5. En "Device ID", introduzca el número de su cámara y haga clic en "Add to list". No introduzca una contraseña.




6. La cámara se ha añadido a la lista de dispositivos. Haga clic en "Play" para operar la cámara. Haga clic en "No" y, a continuación, introduzca una contraseña.



7. En la aplicación, vaya a "Settings" y haga clic en "Network settings".



8. Seleccione el "Station mode". Seleccione su propia red Wi-Fi e introduzca su contraseña. A continuación, haga clic en "Confirm" para confirmar.



9. Puede seguir estos pasos con varias cámaras para ampliar su lista de cámaras.

10. No olvides conectar tu conexión Wifi a tu dispositivo, la señal de la cámara desaparece de la vista.

# WiFi Smart Net Camera

## Metodo di installazione rapida IT

1. Clicca sull'icona del tuo App Store per scaricare l'applicazione V380S sul tuo telefono/tablet.
2. Collegare la fotocamera alla rete elettrica con l'adattatore in dotazione.




3. Sul telefono/tablet, andare alle impostazioni e collegare una connessione Wi-Fi alla telecamera. Il numero della scatola rossa si trova sul fondo della fotocamera.




4. Avviare l'applicazione V380S sul telefono o sul tablet.  
Selezionare "Add Manually".




5. Sotto "Device ID", inserire il numero della telecamera e quindi fare clic su "Add to list". Non inserire una password.




6. La telecamera è stata aggiunta all'elenco Dispositivi. Fare clic su "Play" per azionare la fotocamera. Fare clic su "No" e successivamente inserire una password.



7. Nell'applicazione, vai in "Settings" e clicca su "Network settings".



8. Selezionare "Station mode". Seleziona la tua rete Wi-Fi e inserisci la tua password. Poi cliccare su "Confirm" per confermare.



9. È possibile seguire questi passaggi con più telecamere per espandere l'elenco delle telecamere.

10. Non dimenticare di collegare la connessione Wifi al dispositivo, il segnale della telecamera scompare dalla vista.