

Let op, om te beginnen

Wanneer u voor het eerst het product gaat gebruiken, stopt u de absorberende katoenen stick in de aangegeven hoeveelheid water. Wacht tot die maximaal water heeft geabsorbeerd en zinkt, om zo het beste resultaat te krijgen.

Prestaties en functies

De HMZ automatische chip verstuift puur water zonder wit poederfenomeen. Het licht aanraken van het contact kan onmiddellijk een heerlijk frisse lucht verspreiden en de gewenste ruimte bevochtigen.

Het van kleur veranderende LED licht geeft een aangename sfeer.

Eigenschappen: vernevelingsstuk voor speciale behandeling, corrosiebestendig, zuurbestendig, alkali weerstand, geschikt voor allerlei PH water.



Installeren (zie fotoreeks hieronder)

Draai de bovenkant van Humidifier tegen de klok in open. Plaats de katoenen stick op de bodem van het kommetje. Voeg het water toe en druk de bovenkant weer op het kommetje. Draai het met de klok mee weer dicht. Wanneer u een klik hoort en u de boven en onderkant niet meer van elkaar kan scheiden is de Humidifier geïnstalleerd.

Steek de usb-stekker van het netsnoer in de bijpassende adapter en in een stopcontact of computer. Het apparaat zal nu in stand-by modus komen.

Wanneer uw Humidifier aangesloten is op een stroomtoevoer (en het kommetje gevuld is met water) zal de aan- en uitknop oplichten.

Druk 1 keer licht om de Humidifier aan te zetten, druk nogmaals licht om de LED verlichting uit te schakelen en druk een derde maal om de Humidifier geheel uit te schakelen.

Wanneer u voor het eerst de Humidifier gebruikt of lange tijd niet gebruikt hebt kan het ongeveer 3 minuten duren voordat er damp uit de kop komt. Dit is een normaal verschijnsel. Eens het absorberend katoen voldoende water opgenomen heeft, zal dit water naar de verstuivingschip geleid worden en zal de vernevelaar in functie treden.



Opletten

Deze machine gebruikt de voedingsspanning DC5V, zorg ervoor dat u de bijpassende stroomadapter voor dit toestel kiest.

De vernevelaar moet op een plaats buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Vul alsjeblieft met vers water (gezuiverd water is hier perfect voor) om ervoor te zorgen dat de nevel goed wordt schoongemaakt; gebruik ook geen te heet water.

Gebruik geen scherp of hard voorwerp om de verstuivingsstuk schoon te maken om schade aan het oppervlak ervan te voorkomen. Om het verstuivingsstuk schoon te maken, gebruikt u een zachte vochtige doek.

Indien de machine niet op korte termijn wordt gebruikt, ontkoppel dan de stroom. Indien de machine langere tijd niet wordt gebruikt (langer dan 3 dagen), trek dan de stroom uit het contact, en verwijder het water uit het reservoir. Berg het apparaat op een droge, veilige plek op.

Alleen schoonmaken met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen schoonmaak middelen om het product te reinigen, draag zorg dat er geen water in de bovenkant van de vernevelaar loopt. Gebruik geen benzine, alcohol of andere organische oplosmiddelen.

Als de voedingskabel beschadigd is, of bij andere uitzonderlijke omstandigheden, dient deze door een professionele persoon te worden gerepareerd.

Het regelmatig reinigen van het verstuiwingsstuk en het veranderen van het absorberend katoen is belangrijk om de levensduur van het toestel te verlengen.

Vermijd om het toestel zonder water te laten werken; dit zal de levensduur van het toestel beïnvloeden en/of het beschadigen.

Dit product mag alleen voor rechtmatige doeleinden gebruikt worden.

U kan, naar wens en voorkeur, ook enkele druppels aroma toevoegen, eens het toestel aan het vernevelen is.

Opmerkingen

Als de bovenkant van het toestel per ongeluk in het water komt te zitten, volg dan de onderstaande stappen:

- Schakel het apparaat uit en trek het netsnoer uit.
- Schroef de bovenkant van het toestel los en trek het absorberende katoen eruit.
- Schud de bovenkant van het toestel voorzichtig en laat het water dat erin gesijpeld is zo snel mogelijk weglopen.
- Plaats het toestel veilig aan de kant en laat het 24 uur in open lucht drogen.

Indien defecten

Wanneer een defect optreedt, controleer dan het volgende:	
Na het aanzetten, indien het apparaat niet werkt.	Controleer of het product is aangesloten op de adapter, en check of de voedingsadapter en het apparaat correct zijn aangesloten. Controleer of de voedingsadapter overeenkomt met de specificatie van de voedingsadapter. Controleer of de container gevuld is met water en of het water op de juiste manier aan het absorberende katoen raakt; als er water te kort is, voeg dan een geschikte hoeveelheid water toe.
Het apparaat vernevelt niet, of niet zoals normaal.	Wanneer de verstuiwingchip verontreinigd is, reinig dan de verstuiwingchip. Als absorberende katoenen verontreinigingen of veroudering serieus zijn, vervang dan het absorberende katoen en maak het watergat schoon.

ENG



1. Turn clockwise to unscrew and open



2. Add the right amount of water



3. Rotate the suction wick to remove the cotton core



4. Soaked cotton core about 1 minute



5. Installed cotton core connected to the power supply operate



6. Press the touch switch to operate

Attention, pour commencer

Lors de la première utilisation du produit, insérer le bâtonnet de coton absorbant dans la quantité d'eau indiquée. Attendez qu'il ait absorbé et coule autant d'eau que possible pour obtenir le meilleur résultat.

Performances et caractéristiques

L'automate HMZ pulvérise de l'eau pure sans phénomène de poudre blanche. Toucher la lumière du contact peut immédiatement répandre un délicieux air frais et humidifier la zone désirée.

La lumière LED de couleur changeante donne une atmosphère agréable.

Caractéristiques : buse de pulvérisation pour traitement spécial, résistante à la corrosion, résistante aux acides, résistante aux alcalis, adaptée à tous les types d'eau PH.

Installer (voir la série de photos ci-dessous)

Tournez le haut de l'humidificateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir. Placez le bâtonnet de coton sur le fond du bol. Ajouter l'eau et repasser le couvercle sur le bol. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refermer. Lorsque vous entendez un clic et que vous ne pouvez plus séparer le haut et le bas de l'humidificateur, l'humidificateur est installé.

Branchez le connecteur USB du cordon d'alimentation dans l'adaptateur correspondant et dans une prise murale ou un ordinateur. L'appareil passe maintenant en mode veille.

Lorsque votre humidificateur est connecté à une source d'alimentation électrique (et que le bol est rempli d'eau), le bouton marche/arrêt s'allume. Appuyez une fois sur la touche pour allumer l'humidificateur, appuyez de nouveau sur la touche pour éteindre les lumières DEL et appuyez une troisième fois pour éteindre complètement l'humidificateur.

Lorsque vous utilisez l'humidificateur pour la première fois ou que vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, cela peut prendre environ 3 minutes avant que la vapeur ne sorte de la tête. C'est un phénomène normal. Une fois que le coton absorbant a absorbé suffisamment d'eau, cette eau sera conduite à la puce de pulvérisation et le nébuliseur entrera en fonction.

**Faites attention**

Cette machine utilise l'alimentation DC5V, assurez-vous de choisir l'adaptateur secteur approprié pour cet appareil.

Le nébuliseur doit être rangé hors de la portée des enfants.

Veillez remplir avec de l'eau fraîche (l'eau purifiée est parfaite pour cela) pour vous assurer que le brouillard est correctement nettoyé ; n'utilisez pas d'eau trop chaude non plus.

N'utilisez pas d'objet pointu ou dur pour nettoyer la buse afin d'éviter d'endommager sa surface. Pour nettoyer la buse, utilisez un chiffon doux et humide.

Si la machine n'est pas utilisée à court terme, débranchez l'alimentation électrique. Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée (plus de 3 jours), débranchez l'alimentation du contact et retirez l'eau du réservoir. Rangez l'appareil dans un endroit sec et sûr.

Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoyer le produit, assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau qui s'écoule vers le haut du nébuliseur. Ne pas utiliser d'essence, d'alcool ou d'autres solvants organiques.

Si le cordon d'alimentation est endommagé ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, il doit être réparé par un professionnel.

Il est important de nettoyer régulièrement la buse de pulvérisation et de changer le coton absorbant pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

Évitez d'utiliser l'appareil sans eau car cela affecterait la durée de vie de l'appareil et/ou l'endommagerait.

Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins légales.

Vous pouvez, si vous le souhaitez et si vous le préférez, ajouter également quelques gouttes d'arôme une fois que l'appareil est pulvérisé.

Remarques

Si le dessus de l'appareil se coince accidentellement dans l'eau, suivez les étapes ci-dessous :

- Eteignez la machine et débranchez le cordon d'alimentation.
- Dévissez le haut de l'appareil et retirez le coton absorbant.
- Secouez doucement le dessus de l'appareil et laissez l'eau qui s'y est infiltrée s'écouler le plus rapidement possible.
- Placez l'appareil en toute sécurité sur le côté et laissez-le sécher à l'air libre pendant 24 heures.

Si les défauts

Si un défaut survient, vérifiez ce qui suit :	
Après la mise sous tension, si l'appareil ne fonctionne pas.	Vérifiez que le produit est connecté à l'adaptateur et que l'adaptateur secteur et l'appareil sont correctement connectés. Vérifiez que l'adaptateur secteur correspond aux spécifications de l'adaptateur secteur. Vérifier que le récipient est rempli d'eau et que l'eau touche correctement le coton absorbant ; si l'eau est trop courte, ajouter une quantité d'eau appropriée.
L'appareil ne pulvérise pas, ou pas comme d'habitude.	En cas de contamination de la puce de pulvérisation, nettoyer la puce de pulvérisation. Si les contaminants absorbants du coton ou le vieillissement sont graves, remplacez le coton absorbant et nettoyez le trou d'eau.

Beachten Sie

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, legen Sie den absorbierenden Wattestäbchen in die angegebene Menge Wasser. Warte, bis das maximale Wasser absorbiert ist und sinkt, um das beste Ergebnis zu erhalten.

Leistung und Funktionen

HMZ Automatic Chip sprüht reines Wasser ohne weißes Pulverphänomen. Vernebelungsstück durch spezielle Behandlung, Korrosionsbeständigkeit, säurebeständig, Alkalibeständigkeit, geeignet für alle Arten von PH-Wasser.

Durch leichtes Berühren des Lichts kann sofort eine herrlich frische Luft verbreitet und der gewünschte Raum befeuchtet werden.

Das farbwechselnde LED-Licht sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

Installieren

Halten Sie mit einer Hand den feuchten Teil des Rumpfes, die andere Hand hält den Kopf der Maschine und dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, um den Kopf zu öffnen. Die Feder erstmals in der Unterseite des Rumpfs, und legt dann die Watte in dem Rumpf, den Kopf der Maschine aufzunehmen und auszurichten, um den Kopf mit dem mittleren Teil des freiliegenden Abschnitts der absorbierenden Baumwolle, in Richtung des zentralen Teils zeigt, und schließen Sie die Kopf im Uhrzeigersinn, wenn Sie den Klick hören, ist das Gerät installiert.

Stecken Sie den USB-Stecker des Netzkabels in den passenden Adapter und in eine Steckdose oder einen Computer. Das Gerät wechselt nun in den Standby-Modus.

Der Wassertank (oder befestigen Sie den Standard-Wasserbecher) mit geeignetem Wasser gefüllt, der Befeuchter wird in den Behälter eingesetzt, dann leicht auf den Startknopf drücken, der Statuslampenring ist gradient, die Maschine geht dann in den Arbeitszustand über. Der zweite Druck auf den Knopf ist das Ausschalten der Lichter, das dritte Mal, wenn der Knopf zum Ausschalten berührt wird.

Die neue Maschine oder langfristige unbenutzten Geräte, während es in Gebrauch ist, ca. 3 Minuten ohne Nebel Bedingungen, das ist normale Phänomen, das Prozesswasser saugfähige Baumwolle mit Wasser gesättigt zu absorbieren werden bald zu dem Sputter-Schiff führen, die Maschine fang an zu arbeiten.



1



2



3



4



5



6

Pass auf

Diese Maschine verwendet die DC5V-Versorgungsspannung, stellen Sie sicher, dass Sie das passende Netzteil für diese Maschine auswählen.

Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Bitte füllen Sie frisches Wasser (gereinigtes Wasser ist perfekt), um sicherzustellen, dass der Nebel richtig gereinigt wird, nicht zu heißes Wasser.

Verwenden Sie keinen scharfen und harten Gegenstand, um den Verneblerchip zu berühren, um eine Beschädigung der Oberfläche des Sprühchips zu vermeiden. Um die Sprühdüse zu reinigen, verwenden Sie ein weiches Tuch mit gesättigtem Wasser, das schnell zur Sprühdüse gelangt. Die Maschine beginnt zu arbeiten.

Wenn die Maschine nicht innerhalb kurzer Zeit benutzt wird, trennen Sie die Stromversorgung. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird (länger als 3 Tage), ziehen Sie das Gerät heraus, entfernen Sie das Gerät aus dem Wassertank und wischen Sie es ab und bewahren Sie es an der richtigen Stelle auf.

Wischen Sie das Gerät mit dem weichen Tuch ab, es dringt kein Wasser in den Gerätekopf, verbieten Sie das Eintauchen der gesamten Maschine in eine Flüssigkeit. Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder andere organische Lösungsmittel.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist oder unter anderen außergewöhnlichen Umständen, muss es von einem Fachmann repariert werden.

Die regelmäßige Reinigung des Automations-Chips und die Änderung des absorbierenden Sotons sind so beschaffen, dass die Lebensdauer des Produkts verlängert wird.

Vermeiden Sie Arbeiten ohne Wasser, da dies die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigt und die Maschine beschädigt.

Dieses Produkt verwendet nur manuelle Methoden.

Es kann einige Tropfen Aroma hinzufügen, nachdem der Luftbefeuchter Nebel hat.

Kommentare

Wenn sich der Maschinenkopf versehentlich im Wasser befindet, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Schrauben Sie den Maschinenkopf ab und ziehen Sie die saugfähige Baumwolle heraus.
- Schütteln Sie den Kopf der Maschine vorsichtig und entladen Sie das interne Wasser so schnell wie möglich, legen Sie es in den sicheren Bereich und lassen Sie es für 24 Stunden an der Luft trocknen.

Wenn Defekte

Wenn der Fehler auftritt, überprüfen Sie Folgendes:	
Nach dem Einschalten, wenn das Gerät nicht funktioniert.	Überprüfen Sie, ob das Produkt mit dem Adapter verbunden ist, unabhängig davon, ob das Netzteil und das Gerät richtig angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob das Netzteil der Spezifikation des Netzteils entspricht. Vergewissern Sie sich, dass der mit Wasser oder Wasser gefüllte Behälter die absorbierende Baumwolle freilegt. Wenn das Wasser zu kurz ist, geben Sie eine geeignete Menge Wasser in den Behälter.
Das Gerät sprüht nicht oder weicht ab.	Wenn der Zerstäuberchip verunreinigt ist, den Zerstäuberchip reinigen Wenn saugfähige Baumwolle Verunreinigungen oder Alterung ernst sind, ersetzen Sie die Saugwatte und reinigen Sie das Wasserloch.

Attenzione, per iniziare con

Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, inserire il bastoncino di cotone assorbente nella quantità d'acqua indicata. Attendere che abbia assorbito e sprofondi quanta più acqua possibile per ottenere il miglior risultato.

Prestazioni e caratteristiche

Il chip automatico HMZ spruzza acqua pura senza il fenomeno della polvere bianca. Toccare la luce dal contatto può immediatamente diffondere una deliziosa aria fresca e umidificare la zona desiderata.

Il colore che cambia luce LED dà un'atmosfera piacevole.

Caratteristiche: ugello spray per trattamenti speciali, resistente alla corrosione, resistente agli acidi, resistente agli alcali, adatto a tutti i tipi di acqua PH.

Installare (vedere la serie di foto sotto)

Ruotare la parte superiore dell'umidificatore in senso antiorario per aprirlo. Posizionare il bastoncino di cotone sul fondo della ciotola. Aggiungere l'acqua e premere la parte superiore di nuovo sulla ciotola. Ruotare in senso orario per richiuderlo. Quando si sente un clic e non è più possibile separare la parte superiore e inferiore dell'umidificatore, l'umidificatore è installato.

Inserire il connettore USB del cavo di alimentazione nell'adattatore corrispondente e in una presa a muro o computer. Il dispositivo entra ora in modalità standby.

Quando il vostro umidificatore è collegato ad un alimentatore (e la ciotola è piena d'acqua) il pulsante di accensione e spegnimento si accende. Premere una volta la luce per accendere l'umidificatore, premere nuovamente la luce per spegnere le luci a LED e premere una terza volta per spegnere completamente l'umidificatore.

Quando si utilizza l'umidificatore per la prima volta o non lo si utilizza da molto tempo, possono essere necessari circa 3 minuti prima che il vapore fuoriesca dalla testa. Questo è un fenomeno normale. Una volta che il cotone assorbente ha assorbito abbastanza acqua, quest'acqua sarà condotta al chip spray e il nebulizzatore entrerà in funzione.



1. Gira in senso orario per aprirlo
2. Aggiungi la quantità giusta di acqua
3. Svita il pezzo centrale per eliminare il nucleo di cotone
4. Ammolla il nucleo di cotone nell'acqua per un minuto
5. Reinstalla il nucleo di cotone, chiudi il diffusore e collegalo all'alimentazione
6. Premi il pulsante per accenderlo

Attenzione.

Questa macchina utilizza l'alimentatore DC5V, assicurarsi di selezionare l'adattatore di alimentazione appropriato per questa unità.

Il nebulizzatore deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini.

Si prega di riempire con acqua fresca (l'acqua purificata è perfetta per questo) per garantire che la nebbia sia pulita correttamente; non usare nemmeno acqua troppo calda.

Non utilizzare un oggetto appuntito o duro per pulire l'ugello per evitare danni alla sua superficie. Per pulire l'ugello, utilizzare un panno morbido e umido.

Se la macchina non viene utilizzata a breve termine, scollegare l'alimentazione elettrica. Se la macchina non viene utilizzata per un periodo di tempo più lungo (più di 3 giorni), estrarre l'alimentazione dal contatto e rimuovere l'acqua dal serbatoio. Conservare l'unità in un luogo asciutto e sicuro.

Pulire solo con un panno morbido e umido. Non utilizzare detersivi per pulire il prodotto, assicurarsi che l'acqua non penetri nella parte superiore del nebulizzatore. Non utilizzare benzina, alcool o altri solventi organici.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, o in altre circostanze eccezionali, deve essere riparato da un professionista.
 La pulizia regolare dell'ugello spruzzatore e la sostituzione del cotone assorbente è importante per prolungare la durata dell'apparecchio.
 Evitare di utilizzare l'apparecchio senza acqua, in quanto ciò influisce sulla durata di vita dell'apparecchio e/o lo danneggia.
 Questo prodotto può essere utilizzato solo per scopi leciti.
 È possibile, se lo si desidera e si preferisce, aggiungere anche qualche goccia di aroma una volta che il dispositivo è in fase di spruzzatura.

Osservazioni

Se la parte superiore dell'unità viene accidentalmente impigliata nell'acqua, seguire i passi seguenti:

- Spegnere la macchina ed estrarre il cavo di alimentazione.
- Svitare la parte superiore dell'unità ed estrarre il cotone assorbente.
- Agitare delicatamente la parte superiore dell'apparecchio e lasciare che l'acqua che si è infiltrata in esso scoli via il più velocemente possibile.
- Posizionare l'apparecchio in modo sicuro sul lato e lasciarlo asciugare all'aria aperta per 24 ore.

Se i difetti

Se si verifica un difetto, controllare quanto segue:	
Dopo l'accensione, se il dispositivo non funziona.	<p>Verificare che il prodotto sia collegato all'adattatore e che l'alimentatore e il dispositivo siano collegati correttamente.</p> <p>Controllare che l'adattatore di alimentazione corrisponda alle specifiche dell'adattatore di alimentazione.</p> <p>Verificare che il contenitore sia pieno d'acqua e che l'acqua tocchi correttamente il cotone assorbente; se l'acqua è troppo corta, aggiungere una quantità d'acqua adeguata.</p>
Il dispositivo non spruzza, o non come al solito.	<p>Quando il chip di spruzzo Ãˆ contaminato, pulire il chip di spruzzo.</p> <p>Se i contaminanti cotone assorbente o l'invecchiamento sono gravi, sostituire il cotone assorbente e pulire il buco dell'acqua.</p>

Atención, para empezar

Cuando utilice el producto por primera vez, inserte el bastoncillo de algodón absorbente en la cantidad de agua indicada. Espere hasta que se haya absorbido y se hunda la mayor cantidad de agua posible para obtener el mejor resultado.

Rendimiento y características

El chip automático HMZ rocía agua pura sin el fenómeno de polvo blanco. Tocar la luz del contacto puede propagar inmediatamente un delicioso aire fresco y humidificar el área deseada.

El cambio de color de la luz LED da una atmósfera agradable.

Características: Boquilla de pulverización para tratamientos especiales, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, resistente a los álcalis, apta para todo tipo de agua PH.

Instalar (ver serie de fotos abajo)

Gire la parte superior del humidificador en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirlo. Coloque el palito de algodón en el fondo del tazón. Agregue el agua y presione la parte superior de nuevo en el tazón. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para cerrarlo de nuevo. Cuando se oye un clic y ya no se puede separar la parte superior e inferior del humidificador, se instala el humidificador.

Enchufe el conector USB del cable de alimentación en el adaptador correspondiente y en un tomacorriente de pared o en un ordenador. El dispositivo entrará ahora en el modo de espera.

Cuando su Humidificador está conectado a una fuente de alimentación (y el recipiente está lleno de agua), el botón de encendido y apagado se encenderá. Presione una vez la luz para encender el humidificador, presione la luz de nuevo para apagar las luces LED y presione una tercera vez para apagar el humidificador por completo.

Cuando se utiliza el humidificador por primera vez o cuando no se utiliza desde hace mucho tiempo, pueden pasar unos 3 minutos antes de que salga vapor de la cabeza. Este es un fenómeno normal. Una vez que el algodón absorbente haya absorbido suficiente agua, esta agua será conducida al chip de spray y el nebulizador entrará en funcionamiento.



7. Gire en sentido horario para desenroscar y abrir.
8. Añada la cantidad de agua correcta
9. Gire la mecha de succión para quitar el núcleo de algodón
10. Remoje el núcleo de algodón durante un minuto
11. Presione el interruptor táctil para encender
12. Conecte la máquina con el núcleo de algodón a la fuente de alimentación

Presta atención

Esta máquina utiliza la fuente de alimentación DC5V, asegúrese de seleccionar el adaptador de alimentación adecuado para esta unidad.

El nebulizador debe almacenarse fuera del alcance de los niños.

Por favor, llene con agua fresca (el agua purificada es perfecta para esto) para asegurarse de que la neblina esté bien limpia; tampoco use agua demasiado caliente.

No utilice un objeto puntiagudo o duro para limpiar la boquilla y evitar que se dañe su superficie. Para limpiar la boquilla, utilice un paño suave y húmedo.

Si la máquina no se utiliza a corto plazo, desconecte la alimentación eléctrica. Si la máquina no se utiliza durante un período de tiempo más largo (más de 3 días), desconecte la alimentación del contacto y retire el agua del depósito. Guarde la unidad en un lugar seco y seguro.

Limpie sólo con un paño húmedo y suave. No utilice productos de limpieza para limpiar el producto, asegúrese de que no entre agua en la parte superior del nebulizador. No utilice gasolina, alcohol u otros disolventes orgánicos.

Si el cable de alimentación está dañado, o en otras circunstancias excepcionales, debe ser reparado por un profesional.

La limpieza regular de la boquilla de pulverización y el cambio del algodón absorbente es importante para prolongar la vida útil del aparato. Evite operar la unidad sin agua, ya que esto afectará la vida útil de la unidad y/o la dañará.

Este producto sólo puede ser utilizado para fines lícitos.

Si lo desea y prefiere, también puede añadir unas gotas de aroma una vez que el dispositivo esté pulverizando.

Observaciones

Si la parte superior de la unidad queda atrapada accidentalmente en el agua, siga los pasos que se indican a continuación:

- Apague la máquina y saque el cable de alimentación.
- Desenrosque la parte superior de la unidad y extraiga el algodón absorbente.
- Agite suavemente la parte superior del aparato y deje que el agua que se ha filtrado en él drene lo más rápido posible.
- Coloque la unidad en un lugar seguro y déjela secar al aire libre durante 24 horas.

Si los defectos

Si se produce un defecto, compruebe lo siguiente:	
Después del encendido, si el dispositivo no funciona.	Compruebe que el producto está conectado al adaptador y que el adaptador de corriente y el dispositivo están conectados correctamente. Compruebe que el adaptador de corriente coincide con la especificación del adaptador de corriente. Compruebe que el recipiente está lleno de agua y que el agua está tocando correctamente el algodón absorbente; si el agua es demasiado corta, añada una cantidad adecuada de agua.
El dispositivo no rocía o no es tan normal.	Cuando el chip de pulverización esté contaminado, limpie el chip de pulverización. Si los contaminantes absorbentes del algodón o el envejecimiento son graves, reemplace el algodón absorbente y limpie el pozo de agua.