


# Z O O H N

## Ultra Chill™

Personal Cooler & Humidifier



## Mode d'emploi

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Garde ce manuel pour y revenir plus tard.

## FONCTIONNALITÉS

Toutes nos félicitations! à l'achat du Zaahn Ultra Chill™, refroidisseur personnel et humidificateur pour vous garder au frais et à l'aise pendant la saison chaude et hydraté dans les climats secs. Le brumisateurs à ultrasons silencieux infuse silencieusement l'espace autour de vous avec de l'air frais et hydraté.


Il est si compact qu'il peut s'asseoir sur votre bureau au travail ou n'importe où à la maison pour fournir une rafale d'air frais quand et où vous en avez besoin.

### **avertissement**

- Utilisez uniquement le cordon USB ou / et les accessoires fournis dans l'emballage.
- Ne placez pas le Zaahn Ultra Chill™ près d'un appareil de chauffage et / ou d'une source de chaleur (par exemple, cuisinière, four, etc.) ou à proximité de flammes nues ou de sources d'incendie.
- Ne laissez aucun objet étranger à l'intérieur du Zaahn Ultra Chill™.
- Ne bloquez pas les grilles de l'appareil.
- N'immergez pas l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage du non-respect de ce guide produit.
- Les personnes ayant des capacités physiques, visuelles ou mentales limitées ne devraient pas utiliser l'appareil sans supervision.
- Soyez prudent lorsque vous transportez Zaahn Ultra Chill™ avec un réservoir plein d'eau pour éviter tout déversement.
- Ne pas placer en plein soleil pendant une période prolongée.
- Cet appareil ne peut être complètement éteint que lorsqu'il est déconnecté de l'alimentation électrique.

THANE N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DU PRODUIT.


EN ACHETANT ET EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ASSUMEZ TOUTE RESPONSABILITÉ POUR L'UTILISATION ET LA MAINTENANCE CORRECTE DU PRODUIT.



**Remarque:** une éponge à eau de remplacement est incluse dans votre emballage

## COMMENT UTILISER

1. Retirez le réservoir d'eau en le détachant du corps principal, comme illustré. Remplissez d'eau jusqu'au repère de niveau Max (environ 12 mm / ½ "du haut). Fixez le corps principal au réservoir d'eau, comme illustré.




**REMARQUE:** Bien qu'il soit possible d'utiliser de l'eau du robinet, de préférence filtrée, il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée, en particulier dans les zones à eau dure. Si vous utilisez de l'eau du robinet dans votre appareil, vous devrez nettoyer périodiquement le disque à ultrasons comme expliqué dans la section Maintenance.



**mise en garde** N'ajoutez pas d'huile essentielle dans le réservoir d'eau, pour éviter d'endommager l'appareil

2. Placez le Zaahn Ultra Chill™ sur une surface plane. Branchez le micro USB dans l'unité et branchez l'autre extrémité du cordon dans n'importe quelle prise USB (5V, 1,0-2,0 A), ou pour le modèle Deluxe (5V, 1,5-2,0 A) Toutes les fonctions: brouillard, ventilateur et lumière d'ambiance sont en mode veille.



### IMPORTANT!

Avant utilisation, laissez l'éponge à eau absorber de l'eau pendant au moins 1 à 2 min après le remplissage du réservoir. Si l'appareil n'émet toujours pas de brouillard, il est recommandé de retirer l'éponge à eau comme expliqué et de la faire tremper sous l'eau courante froide. Voir la section COMMENT REMPLACER L'ÉPONGE D'EAU.

Lorsque le réservoir d'eau est à court d'eau, le brumisateur à ultrasons cessera de fonctionner et la lumière d'ambiance clignotera 5 fois.


3. Comment utiliser les boutons de contrôle

#### Bouton de brume

Appuyez une fois: Brouillard continu avec vitesse de ventilateur lente - Humidificateur et fonction de refroidissement  
Appuyez à nouveau: brouillard intermittent avec vitesse de ventilation lente Humidificateur et fonction de refroidissement  
Appuyez à nouveau: Mist off  
Appuyez à nouveau: la séquence de fonctions se répète

#### Bouton du ventilateur:

Appuyer une fois: vitesse du ventilateur basse - fonction de refroidissement  
Appuyer à nouveau: vitesse moyenne - fonction de refroidissement  
Appuyer à nouveau: vitesse élevée - fonction de refroidissement  
Appuyer à nouveau: arrêt  
Appuyer à nouveau: la séquence de fonctions se répète



#### Fonction lumière d'ambiance

Appuyez une fois: lumière bleue allumée  
Appuyez à nouveau: Éclairage éteint  
Appuyez à nouveau: la séquence de fonctions se répète

#### La lumière bleue clignote 5 fois:

Le réservoir d'eau est vide, ajoutez de l'eau et appuyez sur le bouton de contrôle de la brume

**Fonction d'arrêt:** Appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de commande et maintenez-le enfoncé, toutes les fonctions, y compris la brume, le ventilateur et la lumière d'ambiance, s'arrêteront.

#### Fonction d'éclairage modèle Mood Deluxe

Appuyez une fois: lumière bleu nuit allumée  
Appuyez à nouveau: lumière bleu clair allumée Appuyez à nouveau: lumière Aqua allumée

Appuyez à nouveau: voyant vert pomme allumé Appuyez à nouveau: voyant violet allumé


Appuyez à nouveau: Mood Light éteint  
Appuyez à nouveau: la séquence de fonctions se répète

#### La lumière rouge clignote 5 fois:

Le réservoir d'eau est vide, ajoutez de l'eau et appuyez sur le bouton de commande de brouillard

**REMARQUE:** Zaahn Ultra Chill™ est un refroidisseur par évaporation. Ce type de refroidisseur fonctionne mieux dans un climat sec. Les conditions d'humidité élevée diminuent la capacité de refroidissement du refroidisseur par évaporation.


4. Utilisez les grilles multidirectionnelles pour régler le débit d'air à votre position préférée.
5. Chargez la batterie: (modèle Deluxe uniquement) Connectez le micro USB à l'unité et branchez l'autre extrémité du cordon dans un chargeur USB 5V / 1,5-2,0A. Le temps de charge est d'environ 3 heures. La batterie rechargeable n'est pas remplaçable



**REMARQUE:** Lors de la charge, la lumière d'ambiance apparaît en bleu et passe de faible à clair lentement et en continu. La lumière bleue s'éteint une fois que l'unité est chargée.

#### 6. Diffuseur de parfum (Modèle Deluxe uniquement)


Retirez le couvercle avec le compartiment à éponge Aroma et mettez quelques gouttes de votre huile essentielle préférée sur l'éponge Aroma. Remettez le compartiment Aroma en place.



**MISE EN GARDE** N'ajoutez pas d'huile essentielle dans le réservoir d'eau, pour éviter d'endommager l'appareil

#### 7. Veilleuse LED (Modèle Deluxe uniquement)

Branchez l'accessoire veilleuse dans la prise USB externe située sur le dessus de l'appareil. Assurez-vous que le cordon USB est branché. La veilleuse s'allumera. Pour éteindre la veilleuse, débranchez-la de la prise USB externe.




## MAINTENANCE

**MISE EN GARDE** Débranchez l'appareil lors du nettoyage, du remplacement de pièces ou du déplacement de l'appareil.

### COMMENT NETTOYER LE MIST MAKER À ULTRASONS (DISQUE)

Pour des performances optimales, le disque à ultrasons doit toujours être propre et brillant et exempt de tout dépôt de calcaire (brouillard). Vous devez nettoyer le disque à ultrasons dès que vous remarquez des dépôts de calcaire sur le disque. Cela peut varier d'une base hebdomadaire à mensuelle en fonction de la fréquence d'utilisation et de la dureté de l'eau. Pour le nettoyer, utilisez un coton-tige et plongez-le dans un mélange de 1/2 vinaigre blanc et 1/2 eau et frottez la surface extérieure et intérieure du disque à ultrasons avec un coton-tige, comme illustré, jusqu'à ce que vous retiriez tous les dépôts du disque. Afin de nettoyer la surface intérieure du disque à ultrasons, vous devez retirer l'éponge à eau. Voir la section COMMENT REMPLACER L'ÉPONGE D'EAU




### COMMENT REMPLACER L'ÉPONGE D'EAU

Nous vous recommandons de remplacer l'éponge à eau tous les 2 mois sur la base d'une utilisation de 4 heures / jour, ou plus tôt si vous utilisez l'appareil pendant de longues périodes, si vous utilisez de l'eau du robinet dure ou si l'appareil émet moins de brouillard que d'habitude.

Une éponge à eau de remplacement est incluse dans votre emballage.

1. Retirez le réservoir d'eau en le détachant du corps principal. (Voir l'étape 1, dans Comment utiliser)
2. Retirez le long couvercle d'éponge d'eau, situé sous le corps principal, en le tournant de 90° vers la gauche ou vers la droite, puis en le tirant vers l'extérieur, comme illustré sur la figure 1.
3. Remplacez l'éponge à eau. Fig 2.
4. Alignez la fente courte du couvercle court de l'éponge à eau avec la longue fente du long couvercle de l'éponge à eau et poussez le long couvercle de l'éponge à eau pour verrouiller l'éponge à eau en place. Fig 3.

**Veillez contacter le service client auprès duquel vous avez acheté votre appareil pour commander d'autres éponges à eau de recharge.**



### RÉSERVOIR D'EAU

Gardez toujours le réservoir d'eau propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Si nécessaire, il peut être nettoyé à la main avec de l'eau chaude savonneuse et rincé à fond.

### COMMENT REMPLACER L'ÉPONGE AROMA (MODÈLE DELUXE UNIQUEMENT)

Pour remplacer l'éponge Aroma, retirez-la simplement du compartiment Aroma et remplacez-la.

**Veillez contacter le service client auprès duquel vous avez acheté votre appareil pour commander d'autres éponges à eau ou éponges aromatiques de remplacement.**



Distribué par:

---

Thane USA, Inc., Canton OH 44718, U.S.A.  
Thane Canada Inc., Mississauga ON L4W 5M6, Canada  
Thane Direct UK Limited, +44 (0)20 3455 8520 [www.thane.tv](http://www.thane.tv)  
Danoz Direct Pty Ltd., Mascot NSW 2020, Australia  
Operadora Ainoa, S.A.P.I. DE C.V., Avenida Magnocentro #5 Piso 1,  
Huixquilucan Estado de México C.P: 52760  
TVNS Scandinavia AB, SE-211 74 Malmö, Sweden

"Thane", "Zaahn Ultra Chill™" et les logos et variantes associés sont des marques de commerce ou des marques déposées, au Canada et / ou dans d'autres pays, de Thane IP Limited et / ou de ses sociétés affiliées.

© 2019 Thane IP Limited.

Made in China