

## UNIVERSELLE FERNBEDIENUNG AZ REMOTE

433.92 Mhz / Fixed code

Gebrauch : Für Türe, Fenster, Schliessfächer, Sicherheit, Alarmschutz.

1. Reset : Um die Fernbedienung zurückzusetzen, drücken Sie gleichzeitig etwa zehn Sekunden auf die Knöpfe 1 und 2 der kopierenden Fernbedienung. Sie sehen das blaue Licht während ungefähr zwei Sekunden schnell blinken und dann langsamer . Das bedeutet, die Fernbedienung ist zurückgesetzt. Sie können dann aufhören zu drücken. Wenn Sie nach dieser Etappe auf einen der zwei Knöpfe drücken, blinkt das blaue Licht nicht mehr.

2. Das Code kopieren : Setzen Sie die kopierende und die zu kopieren Fernbedienungen zusammen. Eine der anderen gegenüber. Drücken Sie zuerst ununterbrochen auf einen der Knöpfe der kopierenden Fernbedienung, das blaue Licht erscheint einmal; dann drücken Sie auch ununterbrochen auf einen der Knöpfe der zu kopieren Fernbedienung. Wenn das blaue Licht ständig erscheint, ist es gelungen.

Wiederholen Sie diese Etappe, um andere Knöpfe zu kopieren !

NB : Wenn nach zehn Sekunden kein Licht erscheint, versuchen Sie noch einmal !

3. Wenn Sie Schwierigkeiten treffen, mit der Fernbedienung ein Code zu kopieren, versuchen Sie mehrmals, setzen Sie die zwei Geräte anders, Rücken gegen Rücken oder in andere Stellungen, einige Fernbedienungen sind schwerer zu kopieren als andere.

Prüfen Sie, ob Ihre Fernbedienung in der Liste der kompatiblen Fernbedienungen steht.

Es ist sehr wichtig, dass das kopierende Gerät neue oder fast neue Batterien besitzt, um ein starkes Signal zu senden, das von der universellen Fernbedienung kopiert werden kann .

Wenn Sie in einer Eigentumswohnung wohnen, ist es auch möglich, dass der Empfänger verriegelt ist. In diesem Fall sollen Sie mit der Hausverwaltung, die für das Eröffnungssystem zuständig ist, Kontakt nehmen.

