


TELECOMANDO UNIVERSAL AZ REMOTE

AVVERTENZA PER UZO

433.92 Mhz / codo fijo

Per portales, puertas de garaje, alarmes ...

- 1. Rimessa a zero** : Per rinizializzare, premere sui 2 pulsanti 1 e 2 del telecomando imitatore di codice, nello stesso tempo (più o meno 10 secondi). Vedete la luce blu lampeggiare veloce durante 2 secondi poi lampeggiare più piano, vuole dire che il telecomando è stato reinstallato. A questo punto potete allentare i pulsanti. Quando premete su uno dei 2 pulsanti dopo questa rimessa a zero, la luce blu non lampeggia più.
- 2. Copiare il codice** : Mettere di fronte all'altra i 2 telecomandi (l'imitatore e quella da copiare) (allegato fig. 1). Prima di tutto, premete in modo continuato il telecomando imitatore, la luce blu si vede una volta, premete anche in modo continuato su uno dei tasti del telecomando da copiare. Se la luce blu splende senza discontinuità, allora l'operazione è riuscita. Fatte la stessa operazione per copiare degli altri pulsanti. Al contrario, se non c'è luce blu dopo 15 secondi, allora ripetete l'operazione dall'inizio (allegato fig. 1 – 2 e 3).
- 3. Se avete delle difficoltà a copiare un codice** : con il vostro telecomando, non esitare ad insistere un po', fare toccare i due telecomandi, posizionare schiena contro schiena o altre posizioni, qualche telecomandi sono più difficile da copiare da altri. Grazie per verificare che il vostro telecomando fa parte della lista di telecomandi compatibili. E' molto importante che il vostro telecomando originale sia munito di pile nuove o quasi nuove, per emettere un segnale forte per essere copiato dal telecomando universale. Se vivete in una comproprietà, il ricevitore puo' essere bloccato, in questo caso, dovete vedere con la persona che si occupa della comproprietà.



AZ Remote®