Drain Buster ™ Manual de instrucciones

Liberar las tuberías bloqueadas o mal drenadas usando aire comprimido.
Sin químicos dañinos y agresivos.
Muy fácil de usar.

A. Drenaje bloqueado total

1. Cierra los conductos de aire.
2. Ponga el anillo de goma.
3. Mantén el anillo con la brida apuntando hacia abajo, con la cámara de aire en posición vertical.
4. Bombea de 5 a 7 veces seguidas (hasta que el bombeo se hace difícil) para que la válvula se cierre.
5. Coloca la brida en la salida. Aprieta el gatillo para liberar el golpe de aire.
para venir. Repita este procedimiento si no obtiene suficientes resultados con el primer uso.

B. Drenaje parcialmente obstruido

1. Cierra los conductos de aire.
2. Ponga el anillo de goma.
3. Mantén el anillo con la brida apuntando hacia abajo, con la cámara de aire en posición vertical.
4. Bombea de 5 a 7 veces seguidas (hasta que el bombeo se hace difícil) para que la válvula se cierre. Ponga un poco de limpiador multiusos y agua hirviendo en el desagüe (esto disolverá la suciedad). Espere al menos 20 minutos para que el agua hirviendo haga efecto. Tan pronto como se haya enfriado, puedes usar el Desatascador de Tuberías.
5. Coloca la brida en el desagüe. Aprieta el gatillo para liberar la ráfaga de aire. Repita este procedimiento si no obtiene suficientes resultados con el primer uso.

C. Baño y ducha

Llenar la bañera o la ducha con unos 10 a 15 cm de agua. Añade un poco de limpiador. Luego sigue los pasos 3 a 5 de aquí arriba.

D. Instrucciones de la bomba

Desbloquear la bañera, el plato de ducha, el lavabo, etc. : bombea 4 a 6 veces
Desbloquear el inodoro, urinario, etc. : bombea 12-15 veces.

Consejo: Si aplicas Drain Buster™ más a menudo con pequeñas cantidades de aire puedes desatascar suavemente el desagüe.

IMPORTANTE:

1. ¡NO LO GUARDE CERCA DE LOS NIÑOS!
2. No deje el Drain Buster™ allí si ya ha aumentado la presión.
3. Usando alta presión, recomendamos que apoyes los sifones malos.
4. No nos hacemos responsables si utiliza Drain Buster™ en sistemas de drenaje defectuosos o sifones defectuosos.