Bluetooth Soundbar
S-SOUND HT1243

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un uso futuro.

Panoramica del prodotto:

Con questa soundbar puoi ascoltare musica in modo wireless (tramite Bluetooth) o tramite il connettore Jack.

Questa confezione contiene:
- 1 soundbar senza fili
- 1 doppio cavo 3.5mm
- 1 cavo di ricarica mini USB

Caratteristiche:
- Input: DC 5V
- Batteria litio 3,7 V, 2000 mAh
- Ricarica standard porta USB
- Output Power: 2 x 3W
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Durata batteria: circa 12 ore di uso
- Massima temperatura ambiente di funzionamento: 25 ° C



1. Pulsante on/off volume
2. Indicatore LED
3. Porta mini USB
4. Porta Aux
5. Cavo di ricarica USB-Mini
6. Doppio cavo jack 3.5 mm

Accendere il prodotto:

1. Ricaricare:
- Girare la manopola (1) a sinistra fino al massimo.
- Connettere la porta micro USB ad una porta standard del computer con il cavo di ricarica incluso (5).
- Il tempo di ricarica della batteria è di circa 4 ore, attenzione: non superare questo tempo di ricarica.
- La durata della batteria è circa 12 ore, dipendendo dal tipo di musica e dal volume.

2. La connessione della Soundbar ad un dispositivo Bluetooth:

- Girare la manopola (1) in senso orario, la soundbar emetterà un suono e la luce verde si accende e lampeggia velocemente.
- Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo (tablet, smartphone,…) che vuole connettere alla soundbar.
- Cercare il dispositivo "HT1243" nell'elenco dei dispositivo e selezionarlo.
- Dal momento in cui saranno connessi, la soundbar emetterà un suono e potrà utilizzare la soundbar per ascoltare musica.
- La luce verde rimane accesa durante l'uso.
- Spegnere la soundbar: girare la manopola finché sente un "clic" e si spegne la luce.

Nota: Quando accende la soundbar, si collegerà automaticamente con l'ultimo dispositivo con cui è stato collegato. Per scegliere un altro dispositivo, accendere la soundbar e ripetere le istruzioni per la connessione di un nuovo dispositivo.

3. Utilizzo tramite una connessione con cavo

- Collegare l'estremità del doppio cavo jack (6) alla porta della soundbar (4).
- Collegare l'altra estremità del doppio cavo jack (6) al dispositivo che vuole collegare.
- Per spegnere la soundbar, girare la manopola finché sente un "clic" e si spegne la luce.

Precauzioni:

Non utilizzare altri cavi tranne quello incluso nella confezione della soundbar per la ricarica della soundbar.
Non utilizzare il dispositovo durante la ricarica. Non utilizzare finché tutte le luci sono spente.
Non aprire, smontare o modificare il dispositivo. Smontaggio potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
Gelieve niet te openen, te wijzigen of het demonteren van de machine. Demontage kan een elektrische schok of brand veroorzaken. In caso di un malfunzionamento, portare il dispositovo ad un specialistà.
Tenere lontano da pioggia, acqua o umidità durante l'uso.
Non accendere il prodotto vicino a fonti di ignizione sensibili o in spazi di estrema calora a cui la soundbar non è resistente. Questo potrebbe causare un incendio.

Pulizia e manutenzione:

Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto.
Non utilizzare detersivo, potrebbe danneggiare il dispositivo.

Considerazioni di disposizione

Fine della vita del prodotto, portatre il dispositivo ad un punto di raccolta per il riciclaggio di rifiuti elettrici ed elettronici.

Alveru BV
Veldweg 2D
3764CP Soest Netherlands
www.alveru.com