




OWNER'S MANUAL

Wake up light




www.homeandcomfort.eu

Gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor het kiezen van ons product.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de Wake-up Light gebruikt.

Uiterlijk



Beschrijving knoppen

	Alarmknop		Volume+/Kanaal+
	Omlaagknop		FM-radio
	Lampknop		Volume-/Kanaal-
	Omhoogknop		Slaapmodus
	Sluimerknop		Instellingenknop

Gebruiksaanwijzing



- **Zonsopgangslicht**

Druk op ☀ om het zonsopgangslicht in/uit te schakelen;

Druk op +/− om de helderheid in te stellen.

- **Kleurrijke verlichting**

- Druk twee keer op ☀ om de kleurrijke verlichting in/uit te schakelen en over te schakelen naar de automatische modus;
- Druk op +/− om over te schakelen naar de handmatige modus.
- Houd +/− ingedrukt om terug te schakelen naar de automatische modus.



- Houd ☀ ingedrukt om over te schakelen naar de automatische scanmodus;


- Druk op ☀ om de FM-radio in/uit te schakelen;

Druk op +/− om het radiovolume in te stellen;

Houd +/− ingedrukt om de FM-frequentie in te stellen.



- Druk om het alarm in/uit te schakelen;
- Houd ingedrukt om het alarm in te stellen;
Druk op +/− om in te stellen.



- Druk om de slaapmodus in/uit te schakelen;
- Houd ingedrukt om de slaaptijd in te stellen:
gebruik +/− om in te stellen.



- Druk om de tijd/helderheid in te stellen;
- Houd ingedrukt om de tijd in te stellen: druk op +/− om in te stellen.

Kenmerken


- 12/24-uurs tijdweergave
- Instelbare helderheid van LED-display voor tijdweergave
- Zonsopgangssimulatie
- Zonsondergangssimulatie
- Sfeerverlichting met 7 kleuren
- FM-radio 76.0-108 MHz
- Twee alarmen
- Type alarmgeluid: 7 soorten wekgeluiden en FM-radio
- Type slaapgeluid: 3 soorten slaapgeluiden en FM-radio
- Sluimerfunctie
- USB-poort voor het opladen van elektrische apparaten
- Gevoed via stopcontact
- Knoopceldbatterij

Instructies

⚠ Dit product bevat een knoopcelbatterij die kan worden gebruikt als noodstroombron en heeft een geheugenfunctie. Het alarm hoeft niet opnieuw te worden ingesteld nadat het apparaat is uitgeschakeld. Verwijder het isolatievel van de knoopbatterij bij het eerste gebruik.

Tijd instellen

Schakel het apparaat in en houd “” 2 seconden ingedrukt om de tijdstellingen te openen:
Gebruik “ $+/ -$ ” om het uur in te stellen en druk ter bevestiging op “”;
Gebruik “ $+/ -$ ” om de minuten in te stellen en druk ter bevestiging op “”;
Gebruik “ $+/ -$ ” om '12/24H' (12/24-uurs tijdweergave) te selecteren en druk ter bevestiging op “”. Het instellen is nu voltooid.



De helderheid van het LED-display instellen

Schakel het apparaat in en druk kort op “” om de helderheid van het LED-display aan te passen.

Er zijn drie helderheidsopties.

De helderheid wordt in de volgende volgorde gewijzigd: hoge helderheid-gemiddelde helderheid-lage helderheid.



De alarmfunctie

Alarmgroep

Dit product biedt ondersteuning voor twee alarmen.

U kunt twee verschillende alarmtijden instellen.

Zo kunt u bijvoorbeeld alarm 1 instellen voor weekdagen en alarm 2 voor weekenden.


Wanneer het weekend is aangebroken, kunt u vervolgens alarm 1 uitschakelen.

U kunt alarm 1 en alarm 2 op exact dezelfde manier instellen en gebruiken (in deze instructies wordt alarm 1 als voorbeeld gebruikt).

Een alarm in-/uitschakelen

Druk in de tijdmodus op “” om het alarm in te schakelen. Het bijbehorende pictogram wordt weergegeven in het tijdgebied.

Druk wanneer het alarm is ingeschakeld op “” om het alarm uit te schakelen. Het bijbehorende pictogram wordt niet langer weergegeven.




Een alarm instellen

Houd “” 2 seconden ingedrukt in de tijdmodus om de alarminstellingen te openen.

Gebruik “/” om het uur in te stellen en druk ter bevestiging op “”.

Gebruik “/” om de minuten in te stellen en druk ter bevestiging op “”.



Een alarmgeluid instellen


Gebruik “/” om het alarmgeluid in te stellen en druk vervolgens ter bevestiging op “”.

U kunt deze optie instellen op 'S-00 NO SOUND', 'S-01~S-07 WAKE-UP RINGTONE' of 'F-08 FM RADIO' om gewekt te worden met het gekozen geluid.

Optie 1-7 zijn de wekgeluiden (dit zijn: vogelzang, oceaangeluid, stromend water, een pieptoon, een windgong, rustige muziek en pianomuziek).


Optie 8 is FM-radio.

(Opmerking: De zender waarmee de FM-radio u wekt, is afhankelijk van de laatst beluisterde zender.)




Het alarmvolume instellen

Gebruik “ \oplus/\ominus ” om het alarmvolume in te stellen (volumebereik: V-01-V-16) en druk vervolgens ter bevestiging op “ ① ”. Wanneer de ingestelde alarmtijd wordt bereikt, hoort u het alarmgeluid dat geleidelijk in volume toeneemt.



De helderheid van de wekverlichting instellen


Gebruik “ \oplus/\ominus ” om de helderheid van de wekverlichting in te stellen (L-00~L-20) en druk vervolgens ter bevestiging op “ ① ”. (Opmerking: Wanneer de ingestelde verlichtingstijd wordt bereikt, verandert de lamp langzaam van donker naar het vooraf ingestelde helderheidsniveau. Als u L-00 selecteert, wordt de wekverlichting uitgeschakeld. Stel het helderheidsniveau in op L-00 wanneer u geen wekverlichting nodig hebt om wakker te worden.)



De gesimuleerde zonsopgang instellen

Gebruik “ \oplus/\ominus ” om in te stellen wanneer de verlichting moet starten ten opzichte van de alarmtijd (10-60 minuten eerder) en druk vervolgens ter bevestiging op “ ① ”. Het instellen is nu voltooid.

U kunt de lamp zo instellen dat deze 10-60 minuten voordat het alarm afgaat, inschakelt. Tijdens de ingestelde zonsopgangssimulatietijd neemt de lichtintensiteit van de lamp geleidelijk toe tot het ingestelde niveau en verandert de lichtkleur van diep ochtendrood naar helder daglicht.



De sluimerfunctie

- Wanneer het alarm afgaat, kunt u op “ zz ” drukken om de sluimerfunctie te activeren. U kunt nu 9 minuten langer slapen. (Opmerking: U kunt de sluimerfunctie tijdens een alarm maximaal 5 keer gebruiken.)
- Wanneer een alarm afgaat (of de sluimerfunctie is geactiveerd), drukt u op de bijbehorende alarmknop om de verlichting en het geluid uit te schakelen.
- Wanneer een alarm afgaat en er binnen 15 minuten niet op de knoppen van het apparaat wordt gedrukt, schakelen de verlichting en het geluid automatisch uit.


De slaapmodus

Druk in de tijdmodus op “” om de slaapmodus in/uit te schakelen.

De slaapmodus instellen

Houd “” 2 seconden ingedrukt in de tijdmodus om de slaapinstellingen te openen.


Gebruik “” om 'Sleep Time' (de slaaptijd) in te stellen (het optionele tijdbereik van deze instelling is 10-120 minuten) en druk vervolgens ter bevestiging op “”.



De initiële helderheid van de verlichting instellen

Gebruik “” om 'Lights Initial Brightness' (de initiële helderheid van de verlichting) in te stellen (L-00~L-20) en druk vervolgens ter bevestiging op “”.

(Opmerking: In tegenstelling tot in de zonsopgangsmodus, wordt de lamp in de slaapmodus geleidelijk gedimd. Als u L-00 selecteert, wordt de weklamp uitgeschakeld. Stel de lamp naar wens in en stel het helderheidsniveau in op L-00 wanneer u geen gebruik wilt maken van de lichtondersteuning bij het slapengaan.)





Het slaapgeluid instellen

Gebruik “” om 'Sleep Music' (het slaapgeluid) in te stellen (S-00 NO SOUND, S-01~S-03 NATURAL SOUNDS, F-04 FM RADIO) en druk vervolgens ter bevestiging op “”. U kunt uit 3 verschillende slaapgeluiden kiezen.


Dit zijn: regen-, bos- en riviergeluiden.

(Opmerking: De FM-zender die wordt gebruikt, is afhankelijk van de laatst beluisterde zender).



Het volume instellen

Gebruik “ \oplus/\ominus ” om het 'Initial Volume' (het initiële volume) in te stellen (bereik: V-01~L-16) en druk vervolgens ter bevestiging op “ \odot ”. Het instellen is nu voltooid.



(Opmerking: Als de slaapmodus is ingeschakeld, schakelt de lamp niet direct uit. In plaats daarvan blijft de lichtkleur langzaam van helderwit naar donkerrood veranderen totdat de lamp volledig is uitgeschakeld.)

De verlichtingsfunctie

De helderheid van de lamp instellen

Schakel het apparaat in en druk op “ \odot ” om de lamp in te schakelen;

Druk op “ \oplus/\ominus ” om de helderheid in te stellen, het geselecteerde niveau (L01~L20) wordt weergegeven;

Druk nogmaals op “ \odot ” om de lamp uit te schakelen.

(Opmerking: Wanneer de lamp wordt ingeschakeld, verandert de kleur van de wekverlichting geleidelijk van donkerrood naar helderwit. Wanneer de lamp wordt uitgeschakeld, gebeurt het tegenovergestelde.)

De kleurrijke verlichting instellen

Schakel het apparaat in en druk twee keer op “ \odot ” om de kleurrijke verlichting in te schakelen en automatisch over te schakelen naar de automatische kleurenmodus;

Druk in de automatische kleurenmodus op “ \oplus/\ominus ” om over te schakelen naar de handmatige kleurenmodus;

Houd “ \oplus/\ominus ” ingedrukt in de handmatige kleurenmodus om weer terug te schakelen naar de automatische kleurenmodus.

Druk nogmaals op “ \odot ” om de kleurrijke verlichting uit te schakelen.

De FM-radiofunctie

Als u de radiofunctie voor het eerst gebruikt, houd “ \odot ” dan 2 seconden ingedrukt om de automatische scanmodus in te schakelen. De radio slaat gevonden zenders automatisch op onder P01, P02...

De radio inschakelen

Druk in de tijdmodus op “ \odot ” om de FM-radio in te schakelen. Houd “ \odot/\ominus ” 2 seconden ingedrukt om de FM-frequentie in te stellen. Druk kort op “ \odot/\ominus ” om het radiovolume in te stellen.

De radio uitschakelen

Druk in de radiomodus op “ \odot ” om de FM-radiofunctie uit te schakelen. Als het ontvangen signaal van slechte kwaliteit is, kunt u dit oplossen door de positie en de lengte van de antenne aan te passen.

LET OP

- Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en niet-gladde ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet bij kamertemperatuur lager dan 50°F/10°C of hoger dan 90°F/35°C.
- Gebruik dit apparaat niet om de hoeveelheid slaap die u neemt te verminderen. Dit apparaat is bedoeld om u te helpen bij het wakker worden. Het vermindert uw behoefte aan slaap niet.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, inclusief soortgelijk gebruik in hotels.


Opslag

- Reinig het apparaat met behulp van een zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen zoals alcohol, aceton, enz., aangezien deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haal de stekker dan uit het stopcontact en bewaar het apparaat op een veilige, droge plaats waar het niet beschadigd kan raken.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat wanneer u het opbergt.

Guide d'utilisation

Merci d'avoir choisi notre produit.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

Présentation



Définition des boutons

	Bouton de réveil		Volume+/Canal+
	Bouton bas		Radio FM
	Bouton de la lampe		Volume-/Canal-
	Bouton haut		Mise en veille
	Bouton de répétition du réveil		Bouton de réglage

Guide de fonctionnement




- Lumière lever de soleil
Cliquez sur ☀ pour allumer/éteindre la lumière de lever de soleil ;
Cliquez sur +/− pour régler la luminosité.
- Lumières colorées
 - Double-cliquez sur ☀ pour allumer/éteindre des lumières colorées et passer en mode automatique ;
 - Cliquez sur +/− pour passer en mode manuel.
 - Appuyez longuement sur +/− pour repasser en mode automatique.



- Appuyez longuement sur ☑ pour activer le mode de recherche automatique ;
- Cliquez sur ☑ pour allumer/éteindre la radio FM ;
Cliquez sur ☒/☒ pour régler le volume de la radio ;
Appuyez longuement sur ☒/☒ pour régler la fréquence FM.



- Cliquez pour activer/désactiver l'alarme;
- Appuyez longuement pour régler l'alarme ;
Cliquez sur +/− pour régler.



- Cliquez pour activer/désactiver le mode veille;
- Appuyez longuement pour régler le mode Veille : Utilisez +/− pour le régler.



- Cliquez pour modifier la luminosité de l'heure;
- Appuyez longuement pour régler l'heure : Cliquez sur +/− pour la régler.

Caractéristiques

- Affichage de l'heure 12/24H
- Luminosité réglable de l'affichage de l'heure par LED
- Simulation de lever de soleil
- Simulation de coucher de soleil
- 7 Ambiances lumineuses colorées
- Radio FM 76.0-108MHz
- Réveil à double alarme
- Type de son d'alarme : 7 types de sonnerie et radio FM
- Type de son de veille : 3 types de sons de veille et radio FM
- Fonction de répétition (Snooze)
- Port de chargement USB pour appareil électronique
- Prise de courant
- Bouton de la batterie

Instructions

▲ Ce produit comprend un bouton de batterie qui peut être utilisé comme source d'alimentation de secours et possède une fonction de mémoire. Il n'est pas nécessaire de réinitialiser l'alarme après la mise hors tension. Retirez la feuille isolante du bouton de la batterie lorsque vous l'utilisez pour la première fois.


Réglage de l'heure

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur “” pendant 2 secondes pour entrer dans le réglage de l'heure :

Utilisez “ $+/ -$ ” pour régler "l'heure", appuyez sur “” pour confirmer ;

Utilisez “ $+/ -$ ” pour régler les "minutes", appuyez sur “” pour confirmer ;

Utilisez “ $+/ -$ ” pour choisir "12/24H", appuyez sur “” pour confirmer ; terminez le réglage.



Luminosité de l'affichage de l'heure par LED

En état de marche, une courte pression sur “” permet de régler la luminosité de l'affichage LED.

Il existe trois options de luminosité.

L'ordre des changements de luminosité est le suivant : Luminosité élevée - Luminosité moyenne - Pas de luminosité



Fonction réveil

Groupe Réveil

Ce produit prend en charge le mode double réveil.

Vous pouvez régler deux heures d'alarme différentes.

Par exemple, réglez le réveil 1 pour les jours de la semaine et le réveil 2 pour les week-ends.

Lorsque le week-end arrive, vous pouvez désactiver le réveil 1

Leur fonctionnement et leur réglage sont exactement les mêmes (prenez l'alarme 1 comme exemple dans l'instruction).

Activer/désactiver le réveil

En mode affichage de l'heure, appuyez sur “” pour activer l'alarme, et l'icône associée s'affiche dans la zone horaire.

En mode alarme activée, appuyez sur “” pour désactiver l'alarme, et l'icône associée disparaîtra.




Réglage du réveil

En mode affichage horaire, appuyez longuement sur “” pendant 2 secondes pour passer au réglage de l'alarme.

Utilisez “/” pour régler "l'heure", appuyez sur “” pour confirmer.

Utilisez “/” pour régler les "Minutes", appuyez sur “” pour confirmer.



Réglage de la sonnerie d'alarme


Utilisez “/” pour définir la sonnerie, appuyez sur “” pour confirmer.

Vous pouvez également régler "S-00 NO SOUND", "S-01~S-07 WAKE-UP RINGTONE" ou "F-08 FM RADIO" pour vous réveiller.

L'option 1-7 est la sonnerie de réveil. (Il y a : Chant d'oiseau, son de l'océan, son du ruisseau, bip, cloche à vent, musique douce et musique de piano).

L'option 8 est la radio FM


(Remarque : la chaîne que la radio FM réveille dépend de la dernière chaîne que vous avez écoutée).



Réglage du volume de l'alarme

Utilisez “ \oplus/\ominus ” pour régler le volume de l'alarme (Volume Range : V-01-V-16), et appuyez sur “ $\textcircled{1}$ ” pour confirmer.


Lorsque l'heure d'alarme réglée est atteinte, la sonnerie de réveil retentit progressivement.



Réglage de la luminosité de la lumière de réveil

Utilisez “ \oplus/\ominus ” pour régler la luminosité des lumières de réveil (L-00~L-20), et appuyez sur “ $\textcircled{1}$ ” pour confirmer.


(Remarque : Lorsque l'heure de la lumière réglée arrive, la lumière passe lentement de l'obscurité au niveau de luminosité préréglé. L-00 signifie éteindre la lumière. Réglez l'état de la lumière sur L-00 lorsque vous n'avez pas besoin d'un réveil lumineux).



Réglage de l'heure simulation de lever de soleil

Utilisez “ \oplus/\ominus ” pour régler le temps d'avance pour l'éclaircissement (10-60MIN), et appuyez sur “ $\textcircled{1}$ ” pour confirmer, terminer le réglage.

Vous pouvez régler la lumière pour qu'elle s'allume 10 à 60 minutes avant que l'alarme ne retentisse. Pendant le temps de simulation du lever de soleil réglé, l'intensité lumineuse de la lampe augmente progressivement jusqu'au niveau réglé et la couleur de la lumière passe du rouge profond du matin à la lumière du jour.



Fonction de répétition ("Snooze")


- Lorsque le réveil se déclenche, appuyez sur “ \textcircled{zz} ” pour entrer en état de veille, vous pouvez obtenir 9 minutes de sommeil supplémentaires. (Note : vous pouvez faire une répétition jusqu'à 5 fois).
- Lorsque le réveil se déclenche (ou en mode "snooze"), appuyez sur le bouton correspondant du réveil pour éteindre les lumières et le son.
- Lorsque le réveil se déclenche, s'il n'y a aucune opération dans les 15 minutes, il éteint automatiquement les lumières et le son.

Mode veille

En mode affichage de l'heure, appuyez sur “

Réglage du mode veille

En mode affichage de l'heure, appuyez longuement sur “


Utilisez “” pour régler le "Temps de veille " (la plage de réglage optionnelle est de 10-120 minutes), appuyez sur “

A rectangular display panel with a light gray background. In the center, the text "30 MIN" is displayed in a large, bold, black font. Above "30 MIN", there are two circular control buttons: the left one contains a "-/+ icon" and the right one contains a "star icon with a downward arrow". Below "30 MIN", there is another circular button containing a "star icon with a downward arrow".

Réglage de la luminosité initiale des lumières

Utilisez “”pour régler la "Luminosité initiale des lumières" (L-00~L-20), appuyez sur “

(Note : Pays au mode lever de soleil, la lumière diminuera progressivement en mode veille. L-00 signifie éteindre la lumière. Réglez la lumière. Réglez l'état de la lumière sur off lorsque vous n'avez pas besoin de sommeil assisté par la lumière).





Réglage de la musique de sommeil

Utilisez “” pour régler la "veille de la musique" (S-00 NO SOUND, S-01~S-03 NATURAL SOUNDS, F-04 FM RADIO), appuyez sur “

Il est possible de sélectionner 3 types de sonnerie.


Il y en a trois : Son de la pluie, de la forêt et de la rivière.

(Remarque : le canal de la radio FM dépend du dernier canal que vous avez écouté).



Réglage du volume

Utilisez “ \oplus/\ominus ” pour régler le "Volume initial" (gamme : V-01~L-16), appuyez sur “ \odot/\odot ” pour confirmer, terminez le réglage.



(Note : Lorsque le mode veille est activé, la lumière ne s'éteint pas directement. Au lieu de cela, il passera lentement du blanc brillant au rouge profond jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé)

Fonction d'éclairage

Réglage de la luminosité de la lumière

En état de marche, appuyez sur “ \odot/\odot ” pour allumer la lumière ;

Appuyez sur “ \oplus/\ominus ” pour régler la luminosité, afficher la luminosité (L01~L20) ;

Appuyez à nouveau sur “ \odot/\odot ” pour éteindre la lumière.

(Note : Lorsque vous allumez la lumière, la lumière de réveil passe progressivement du rouge foncé au blanc vif. Lorsqu'on éteint la lumière, c'est le contraire).

Réglage des lumières colorées

En mode de fonctionnement, appuyez deux fois sur “ \odot/\odot ” pour allumer des lumières colorées et passer en mode couleur automatique ;

En mode automatique, appuyez sur “ \oplus/\ominus ” pour passer en mode manuel ;

En mode couleur manuel, appuyez longuement sur “ \oplus/\ominus ” pour activer à nouveau le mode couleur automatique.

Appuyez à nouveau sur “ \odot/\odot ” pour éteindre les lumières colorées.

Fonction radio FM

Veuillez appuyer longuement sur “ \odot/\odot ” pendant 2 secondes pour activer le mode de recherche automatique lors de votre première utilisation, la radio enregistrera automatiquement la fréquence de P01, P02...

Allumer la radio

Appuyez sur “ \odot/\odot ” pour activer la radio FM, puis sur “ \odot/\odot ” pendant 2 secondes pour régler la fréquence FM. Appuyez brièvement sur le bouton “ \oplus/\ominus ” pour régler le volume de la radio.

Éteindre la radio

En mode radio, appuyez sur “ \odot/\odot ” pour éteindre la fonction radio. Si le signal n'est pas bon, vous pouvez y remédier en changeant la position et en allongeant l'antenne.

AVERTISSEMENT

- Placez l'appareil sur une surface plane, non glissante et en bon état.
- N'utilisez pas l'appareil à une température ambiante inférieure à 90°F/10°C ou supérieure à 90°F/35°C.
- N'utilisez pas cet appareil pour réduire vos heures de sommeil. Le but de cet appareil est de vous aider à vous réveiller plus facilement. Il ne diminue pas votre besoin de sommeil.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique, y compris une utilisation similaire dans les hôtels.


Stockage

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, de tampons ou de solvants de nettoyage comme l'alcool, l'acétone, etc., car cela pourrait endommager la surface de l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez le cordon d'alimentation de la prise murale et rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec où il ne sera pas écrasé, abîmé ou endommagé.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil lorsque vous le rangez.

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch.

Produkt



Tasten und Funktionen

	Weckruftaste		Lautstärke+/Sender+
	Abwärts-Taste		UKW-Radio
	Beleuchtungstaste		Lautstärke-/Sender-
	Aufwärts-Taste		Einschlaffunktion
	Schlummerfunktion		Einstellungstaste

Gebrauchsanleitungen



- **Morgenbeleuchtung**

Drücken Sie die Taste , um die Morgenbeleuchtung ein-/ auszuschalten.

Drücken Sie die Taste / zum Einstellen der Helligkeit.

- **Farbbeleuchtung**

- Drücken Sie zweimal die Taste , um die Farbbeleuchtung ein-/ auszuschalten und den automatischen Farbmodus zu aktivieren.
- Mit den Tasten / schalten Sie den manuellen Modus ein.
- Halten Sie die Tasten / gedrückt, um erneut den automatischen Modus einzuschalten.



- Halten Sie die Taste gedrückt, um den automatischen Suchmodus zu aktivieren.


- Drücken Sie die Taste , um den UKW-Radiomodus ein-/ auszuschalten.

Mit den Tasten / stellen Sie die Radiolautstärke ein.

Halten Sie die Tasten / gedrückt, um die UKW-Frequenz einzustellen.



- Drücken Sie diese Taste zum Ein-/ Ausschalten des Weckrufs.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Weckruf einzustellen. Ändern Sie die Einstellungen mit den Tasten / .



- Drücken Sie diese Taste zum Ein-/ Ausschalten der Einschlafunktion.

- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Einschlafmodus einzustellen: Ändern Sie die Einstellungen mit den Tasten / .



- Drücken Sie die Taste zum Einstellen der Display-Helligkeit.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit einzustellen: Ändern Sie die Einstellungen mit den Tasten / .

Produktmerkmale

- 12/24h-Anzeigeformat
- LED-Display mit verstellbarer Helligkeit
- Simulation des Sonnenaufgangs
- Simulation des Sonnenuntergangs
- 7-farbige Beleuchtung für unterschiedliche Stimmungen
- UKW-Radio 76,0-108MHz
- Zwei Weckrufe
- Weckrufmodus: 7 Weckrufsignale & UKW-Radio
- Einschlafmodus: 3 Einschlafsignale & UKW-Radio
- Schlummerfunktion
- Ladeanschluss für die Aufladung von USB-Geräten
- AC-Netzanschluss
- Knopfbatterie

Anleitungen

⚠ Dieses Produkt enthält eine Knopfbatterie, die als Notfallstromversorgung und zum Speichern von Daten verwendet wird. Nach dem Ausschalten des Geräts muss der Weckruf nicht erneut eingestellt werden. Entfernen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die Schutzfolie von der Batterie.


Zeit einstellen

Halten Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, 2 Sekunden lang die Taste „“ gedrückt, um die Zeiteinstellungen aufzurufen:

Stellen Sie mit den Tasten „“ die „Stunden“ ein und bestätigen Sie mit „“.

Stellen Sie mit den Tasten „“ die „Minuten“ ein und bestätigen Sie mit „“.

Wählen Sie mit den Tasten „“ das „12/24H“-Format und bestätigen Sie mit „“ . Die Einstellung ist dann beendet.



Helligkeit der LED-Displayanzeige einstellen

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät kurz die Taste „“ zum Einstellen der Anzeigehelligkeit.

Wählen Sie aus drei Optionen.

Die Helligkeit ändert sich wie folgt: Hohe Helligkeit – Mittlere Helligkeit – Keine Helligkeit.



Weckruffunktion

Weckrufgruppe

Dieses Gerät unterstützt die Einstellung von zwei Weckrufen.

Sie haben die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Weckrufzeiten einzustellen.

Sie können zum Beispiel Weckruf 1 für Wochentage und Weckruf 2 für Wochenenden programmieren.

Deaktivieren Sie dann am Wochenende Weckruf 1.

Funktionsweise und Einstellung sind für beide Weckrufe identisch (Weckruf 1 wird beispielhaft in der Bedienungsanleitung erläutert).

Weckruf EIN/AUS

Drücken Sie während der Zeitanzeige die Taste “”, um den Weckruf einzuschalten; in der Zeitanzeige erscheint das entsprechende Weckrufsymbol.

Drücken Sie bei aktiviertem Weckruf die Taste “”, um den Weckruf auszuschalten; das Symbol verschwindet aus der Anzeige.




Weckruf einstellen

Halten Sie während der Zeitanzeige die Taste “” 2 Sekunden lang gedrückt, um die Weckrufeinstellungen aufzurufen.

Stellen Sie mit den Tasten “/” die „Stunden“ ein und bestätigen Sie mit “”.

Stellen Sie mit den Tasten “/” die „Minuten“ ein und bestätigen Sie mit “”.



Weckrufmodus einstellen


Drücken Sie “/” zur Auswahl eines Tons und bestätigen Sie mit “”.

Wählen Sie „S-00 OHNE TON“, „S-01 bis S-07 WECKRUFTON“ oder „F-08 UKW-RADIO“.

Hinter den Optionen 1-7 verbergen sich die Weckruf töne (Vogelgesang, Meeresrauschen, Fließende Bäche, Piepton, Windspiel, Sanfte Musik und Piano).

Option 8 ist UKW-Radio


(Hinweis: Das Radio wählt für den Weckruf den zuletzt angehörten UKW-Sender.)



Weckruflautstärke einstellen

Stellen Sie mit den Tasten “ \oplus/\ominus ” die Weckruflautstärke ein (Einstellungsbereich: V-01 bis V-16) und bestätigen Sie mit “ ① ”.


Bei Erreichen der Weckrufzeit ertönt graduell der eingestellte Weckrufmodus.



Helligkeit der Weckrufbeleuchtung einstellen

Stellen Sie mit den Tasten “ \oplus/\ominus ” die Helligkeit der Weckrufbeleuchtung ein (L-00 bis L-20) und bestätigen Sie mit “ ① ”.


(Hinweis: Bei Erreichen der Weckrufzeit wird die Beleuchtung schrittweise bis zur programmierten Einstellung eingeschaltet. Bei L-00 ist die Beleuchtung aus. Wählen Sie die Einstellung L-00, wenn Sie ohne Beleuchtung aufwachen möchten.)



Simulierten Sonnenaufgang einstellen

Stellen Sie mit den Tasten “ \oplus/\ominus ” die Vorlaufzeit für die Beleuchtung ein (10-60 MIN) und bestätigen Sie „ ① “.

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, dass die Beleuchtung 10-60 Minuten vor dem Weckrufton eingeschaltet wird. Bei dieser Simulation wird die Intensität der Beleuchtung schrittweise bis zur programmierten Einstellung erhöht und die Lichtfarbe ändert sich von dunkler Morgenröte bis hin zu hellem Tageslicht.



Schlummerfunktion

- Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die Taste “ zz ”, um die Schlummerfunktion zu aktivieren und weitere 9 Minuten zu schlafen (Hinweis: Sie können die Funktion bis zu 5 Mal aktivieren).
- Wenn der Weckruf ertönt (auch nach aktiverter Schlummerfunktion), drücken Sie die entsprechende Weckruftaste, um Beleuchtung und Weckrufton auszuschalten.
- Falls nach Ertönen des Weckrufs 15 Minuten lang keine Funktion ausgeführt wird, werden Beleuchtung und Weckrufton automatisch ausgeschaltet.


Einschlaffunktion

Drücken Sie während der Zeitanzeige die Taste „“ , um diese Funktion ein-/ auszuschalten.

Einschlaffunktion einstellen

Halten Sie während der Zeitanzeige 2 Sekunden lang die Taste „“ gedrückt, um die Einstellungen für die Einschlaffunktion aufzurufen.


Stellen Sie mit den Tasten „ / “ die „Einschlafdauer“ ein (Einstellungsbereich: 10-120 Minuten) und bestätigen Sie dann mit „“ .



Ausgangshelligkeit der Beleuchtung

Stellen Sie mit den Tasten „ / “ die „Ausgangshelligkeit der Beleuchtung“ (L-00 bis L-20) ein und bestätigen Sie mit „“ .

(Hinweis: Im Gegensatz zum simulierten Sonnenaufgang wird im Einschlafmodus das Licht schrittweise abgedunkelt. Bei L-00 ist das Licht ausgeschaltet. Wählen Sie diese Einstellung, falls Sie gänzlich ohne Beleuchtung einschlafen möchten.)





Einschlafmodus

Stellen Sie mit den Tasten „ / “ den „Einschlafmodus“ ein (S-00 OHNE, S-01 bis S-03 NATÜRLICHE KLÄNGE, F-04 UKW-RADIO) und bestätigen Sie mit „“ .

Sie können aus 3 unterschiedlichen Klängen auswählen.


Optionen: Regen, Waldgeräusche und Flüsse.

(Hinweis: Das Radio wählt für den Weckruf den zuletzt angehörten UKW-Sender.)



Lautstärke einstellen

Stellen Sie mit den Tasten “ \oplus/\ominus ” die „Ausgangslautstärke“ ein (Einstellungsbereich: V-01 bis L-16) und bestätigen Sie mit “ \odot ”.



(Hinweis: Im Einschlafmodus wird die Beleuchtung nicht sofort ausgeschaltet. Sie verändert sich von einem hellen Weiß zu einem dunklen Rot, bis sie gänzlich erlischt.)

Beleuchtung

Helligkeit der Beleuchtung einstellen

Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, die Taste “ \odot ”, um die Beleuchtung einzuschalten.

Stellen Sie mit den Tasten “ \oplus/\ominus ” die Helligkeit ein (L01 bis L20).

Drücken Sie die Taste “ \odot ” erneut, um die Beleuchtung auszuschalten.

(Hinweis: Beim Einschalten der Beleuchtung ändert sich diese schrittweise von einem dunkeln Rot zu einem hellen Weiß. Beim Ausschalten ändert sich die Farbe anders herum.)

Farbbeleuchtung einstellen

Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, zweimal die Taste “ \odot ”, um die Farbbeleuchtung zu aktivieren und den automatischen Farbmodus zu aktivieren.

Drücken Sie im automatischen Farbmodus die Taste “ \oplus/\ominus ”, um in den manuellen Farbmodus zu wechseln.

Halten Sie im manuellen Farbmodus die Taste “ \oplus/\ominus ” gedrückt, um wieder in den automatischen Farbmodus umzuschalten.

Drücken Sie die Taste “ \odot ” erneut, um die Farbbeleuchtung auszuschalten.

UKW-Radiomodus

Halten Sie beim erstmaligen Gebrauch die Taste “ \odot ” 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Suchmodus zu starten. Das Radio speichert die Frequenzen automatisch auf den Plätzen P01, P02...

Radio einschalten

Drücken Sie während der Zeitanzeige die Taste “ \odot ”, um das UKW-Radio einzuschalten.

Halten Sie die Taste “ \odot ” 2 Sekunden lang gedrückt, um die UKW-Frequenz einzustellen.

Drücken Sie kurz die Taste “ \odot ”, um die Radiolautstärke einzustellen.

Radio ausschalten

Drücken Sie bei eingeschaltetem Radio die Taste “ \odot ”, um das Radio auszuschalten. Einen schlechten Signalempfang können Sie beheben, indem Sie die Position bzw. Länge der Antenne ändern.

VORSICHT

- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen und rutschfesten Untergrund.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen von unter 50°F/10°C oder über 90°F/35°C.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um Ihre Schlafdauer zu reduzieren. Dieses Gerät soll Ihnen dabei helfen, einfacher aufzuwachen. Es ist nicht dafür vorgesehen, Ihr Bedürfnis nach Schlaf zu reduzieren.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Heimgebrauch vorgesehen, einschließlich für einen ähnlichen Gebrauch in Hotels.


Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Lappen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Pads oder Lösungsmittel wie Alkohol, Azeton usw., da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen könnte.
- Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden werden, trennen Sie das Netzkabel und lagern Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen Ort, an dem es vor Stößen und Schäden geschützt ist.
- Wickeln Sie das Kabel während der Lagerung nicht um das Gerät.

Manuale dell'Utente

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.
Studia bene questo manuale prima di procedere all'uso.

Aspetto



Descrizione dei Tasti

	Tasto Sveglia		Volume+/Canale+
	Tasto Giù		Radio FM
	Tasto Luce		Volume-/Canale-
	Tasto Su		Funzione 'Sleep'
	Tasto Pisolino (Snooze)		Tasto Impostazioni

Guida al Funzionamento




- Luce dell'Alba
Clicca per attivare/disattivare la luce dell'alba; Clicca per impostare la luminosità.
- Luci Colorate
 - Fai doppio clic per attivare/disattivare le luci colorate, ed accedere alla modalità automatica;
 - Clicca per passare alla modalità manuale.
 - Tieni premuto per passare nuovamente alla modalità automatica.



- Tieni premuto per attivare la modalità di ricerca automatica;
- Clicca per attivare/disattivare la radio FM;
Clicca per impostare il volume della radio;
Tieni premuto per impostare la frequenza FM.



- Clicca per attivare/ disattivare la sveglia;
- Tieni premuto per impostare la sveglia; Clicca per regolare.



- Clicca per attivare/disattivare la funzione 'Sleep';
- Tieni premuto per impostare la funzione 'Sleep': Usa per regolare.



- Clicca per cambiare la luminosità dell'ora;
- Tieni premuto per impostare l'ora: Clicca per regolare.

Caratteristiche

- Formato dell'ora 12/24h
- Luminosità visualizzazione dell'ora a LED regolabile
- Simulazione alba
- Simulazione tramonto
- Sette luci colorate per atmosfera
- Radio FM 76,0~108MHz
- Doppia sveglia
- Tipo di suoneria della sveglia: 7 tipi di suoneria e radio FM
- Tipo di suono funzione 'Sleep': 3 tipi di suono per dormire e radio FM
- Funzione Pisolino 'Snooze'
- Porta di ricarica USB per dispositivi elettronici
- Presa di alimentazione CA
- Batteria a bottone

Istruzioni

⚠ Questo prodotto ha una memoria e include una batteria a bottone come fonte di alimentazione di emergenza. Non è necessario ripristinare l'allarme dopo lo spegnimento. Rimuovi la pellicola isolante dalla batteria a bottone al primo utilizzo.


Impostazione dell'Ora

Con l'apparecchio attivo, tieni premuto “” per due secondi per accedere alle impostazioni dell'ora:

Usa “” per impostare l'ora, premi “” per confermare;

Usa “” per impostare i minuti, premi “” per confermare;

Usa “” per impostare il formato “12/24h”, premi “” per confermare; impostazioni terminate.



Luminosità del quadrante LED dell'ora

Con l'apparecchio attivo, premi “” per regolare la luminosità del quadrante LED.

Per la luminosità sono disponibili tre opzioni.

L'ordine nel quale la luminosità cambia è: Luminosità Alta - Luminosità Media - Luminosità Spenta



Funzione sveglia

Gruppo sveglia

Questo prodotto supporta la modalità doppia sveglia.

È possibile impostare due diversi orari per la sveglia.

Ad esempio, imposta la Sveglia 1 per i giorni feriali e la Sveglia 2 per i fine settimana.


Quando arriva il fine settimana, puoi disattivare la Sveglia 1.

Il loro funzionamento e impostazioni sono esattamente gli stessi (la sveglia 1 è presa come esempio in queste istruzioni).

ATTIVA/DISATTIVA la sveglia

Visualizzando l'ora, premi “” per attivare la sveglia, e l'icona corrispondente apparirà nella parte dell'ora.

Visualizzando la sveglia, premi “” per disattivare la sveglia, e l'icona corrispondente sparirà.




Impostazioni della Sveglia

Visualizzando l'ora, tieni premuto “” per due secondi per accedere alle impostazioni della sveglia.

Usa “” per impostare l'ora, premi “” per confermare.

Usa “” per impostare i minuti, premi “” per confermare.



Impostazione della Suoneria


Usa “” per impostare la suoneria, premi “” per confermare.

È possibile scegliere tra le opzioni “S-00 NESSUNA SUONERIA”, “S-01~S-07 SUONERIA SVEGLIA” o “F-08 RADIO FM”.

Le opzioni 1~7 sono le suonerie per la sveglia: cinguettio, oceano, torrente, segnale acustico, campanellino, musica soft, pianoforte.

L'opzione 8 corrisponde alla radio FM.


Nota: la radio FM si attiverà sull'ultimo canale sintonizzato.



Impostazioni Volume Sveglia

Usa “ \oplus/\ominus ” per impostare il volume della sveglia (raggio volume: V-01~V-16), e premi “ $\textcircled{1}$ ” per confermare.


All'ora programmata, la suoneria della sveglia si attiverà gradualmente.



Impostazioni Luminosità Luce per la Sveglia

Usa “ \oplus/\ominus ” per impostare la luminosità della luce per la sveglia (L-00~L-20), e premi “ $\textcircled{1}$ ” per confermare.


Nota: all'ora programmata, la luce passerà lentamente da spenta al livello di luminosità preimpostato. L-00 significa che la luce è spenta. Scegli il livello di luminosità L-00 se non desideri svegliarti con la luce.



Programmazione dell'Ora dell'Alba Simulata

Usa “ \oplus/\ominus ” per programmare il periodo per attivare la luce (10~60min.), e premi “ $\textcircled{1}$ ” per confermare e terminare le impostazioni.

È possibile impostare la luce in modo che si accenda 10-60 minuti prima che suoni la sveglia. All'ora programmata per l'alba simulata, l'intensità della luce aumenterà gradualmente fino al livello selezionato, e il colore della luce passerà dal rosso intenso del mattino al colore della luce del giorno.



Funzione Pisolino ('Snooze')

- Quando la sveglia suona, premi “ \textcircled{zz} ” per attivare la funzione ‘Pisolino’, cioè per ripetere la suoneria dopo 9 minuti (nota: puoi ripetere la suoneria fino a 5 volte).
- Al suonare della sveglia (o allo scadere del pisolino), premi il tasto della sveglia corrispondente per spegnere luci e suoneria.
- La suoneria e le luci si spegneranno automaticamente una volta trascorsi 15 minuti senza che venga premuto alcun tasto.

Funzione ‘Sleep’

Visualizzando l'ora, premi “

Impostazioni Funzione ‘Sleep’


Visualizzando l'ora, tieni premuto “

Usa “A rectangular screen with rounded corners. Inside, there are two small circular icons at the top left labeled “-/+” and “

Impostazione della Luminosità Iniziale delle Luci

Usa “

Nota: al contrario dell'alba simulata, nella funzione ‘Sleep’ la luce si attenuerà gradualmente. L-00 significa luce spenta. Imposta lo stato della luce su Off se non desideri addormentarti con la luce.




Usa “

È possibile selezionare 3 tipi di suonerie.


Sono disponibili: pioggia, foresta, fiume.

Nota: la radio FM si attiverà sull'ultima stazione sintonizzata.



Impostazione Volume

Usa “ \oplus/\ominus ” per impostare il ‘Volume Iniziale’ (raggio V-01~L-16), premi “ \odot ” per confermare e terminare le impostazioni.



Nota: con la modalità ‘Sleep’ attiva, la luce non si spegnerà direttamente, ma passerà gradualmente dal bianco brillante al rosso intenso fino a spegnersi completamente.

Funzione di Illuminazione

Impostazione della Luminosità della Luce

Con l'apparecchio attivo, premi “ \odot ” per accendere la luce;

Premi “ \oplus/\ominus ” per impostare la luminosità, scegliendo un valore tra L01~L20);

Premi “ \odot ” nuovamente per spegnere la luce.

Nota: al suo attivarsi, la luce della sveglia cambierà gradualmente da rosso scuro a bianco brillante. Prima di spegnersi procederà all'inverso.

Impostazione Luci Colorate

Con l'apparecchio attivo, premi due volte “ \odot ” per attivare le luci colorate e accedere alla modalità di colore automatico;

Nella modalità di colore automatico, premi “ \oplus/\ominus ” per passare alla modalità di colore manuale;

Nella modalità di colore manuale, tieni premuto “ \oplus/\ominus ” per tornare alla modalità di colore automatico.

Premi nuovamente “ \odot ” per disattivare la funzione di luci colorate.

Radio FM

All'uso iniziale, tieni premuto “ \odot ” per due secondi per attivare la modalità di ricerca automatica, e la radio salverà automaticamente le stazioni in posizione P01, P02...

Attivare la radio

Visualizzando l'ora, premi “ \odot ” per attivare la Radio FM. Tieni premuto “ \odot ” per due secondi per sintonizzarti su una frequenza in FM. Premi il tasto “ \odot/\ominus ” per regolare il volume della radio.

Spegnere la radio

Con la radio attiva, premi “ \odot ” per disattivare la radio FM. Se il segnale fosse troppo debole, prova a cambiare la lunghezza e l'orientamento dell'antenna.

ATTENZIONE

- Posiziona l'apparecchio su una superficie regolare, piana e non scivolosa.
- Non utilizzare l'apparecchio a temperature ambiente inferiori ai 10°C o superiori ai 35°C.
- Non utilizzare questo apparecchio come mezzo per ridurre le ore di sonno. Lo scopo di questo apparecchio è di rendere più facile la tua sveglia. Non diminuisce il tuo bisogno di dormire.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, compreso un uso simile negli hotel.


Conservazione

- Pulisci l'apparecchio con un panno morbido.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, spugnette o solventi per la pulizia come alcool, acetone, ecc., che potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio.
- Se non intendi usare l'apparecchio per un lungo periodo, staccane la spina e riponilo in un luogo sicuro e asciutto, protetto da schiacciamenti, urti o rischio di danni.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio quando lo riponi.

Manual de usuario

Gracias por elegir nuestro producto.
Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Presentación



Definición de los botones

	Botón del reloj de alarma		Volumen+/Canal+
	Botón de bajar		Radio FM
	Botón de la lámpara		Volumen-/Canal-
	Botón de subir		Suspensión del sueño
	Botón de repetición de alarma (snooze)		Botón de ajuste

Guía de funcionamiento




- Luz de amanecer
Pulse  para encender/apagar la luz de amanecer
Pulse / para ajustar el brillo.
- Luces de colores
 - Haga doble clic  para encender/apagar las luces de colores y activar el modo automático.
 - Pulse / para cambiar al modo manual.
 - Haga una pulsación larga / para cambiar al modo automático de nuevo.



- Pulsación larga  para activar el modo de búsqueda automática
- Pulse  para activar/desactivar la radio FM.
Pulse / para ajustar el volumen de la radio.
Haga una pulsación larga / para ajustar la frecuencia FM.



- Pulse para activar/desactivar la alarma.
- Pulsación larga para fijar la alarma.
Pulse / para ajustar.



- Pulse para activar/desactivar el modo de reposo.
- Pulsación larga para establecer el modo de reposo:
Use / para ajustar.



- Pulse para cambiar el brillo de la hora.
- Pulsación larga para ajustar la hora: Pulse / para ajustar.

Características

- Pantalla de hora 12/24H
- Brillo ajustable de la pantalla de hora LED
- Simulación de salida del sol
- Simulación de puesta de sol
- 7 colores de luz ambiental
- Radio FM 76.0-108MHz
- Reloj despertador dual
- Tipo de sonido de alarma: 7 tipos de sonido de timbre y radio FM
- Tipo de sonido para dormir: 3 tipos de sonido para dormir y radio FM
- Función de repetición de alarma (snooze)
- Puerto de carga de dispositivos electrónicos USB
- Toma de corriente AC
- Batería de botón

Instrucciones

⚠ Este producto incluye una pila de botón que puede utilizarse como fuente de alimentación de emergencia y tiene función de memoria. No es necesario reiniciar la alarma después de apagarla. Retire la lámina aislante de la pila de botón cuando la utilice por primera vez.


Ajuste de la hora

En el modo de encendido, realice una pulsación larga “” durante 2 segundos para entrar en el ajuste de la hora.

Use “+/−” para ajustar la hora, pulse “” para confirmar.

Use “+/−” para ajustar los minutos, pulse “” para confirmar.

Use “+/−” para elegir 12/24H, pulse “” para confirmar; finalice el ajuste.



Brillo de la pantalla de la hora LED

En el estado de encendido, pulse “” brevemente para ajustar el brillo de la pantalla LED. Hay tres opciones de brillo.

El orden de los cambios de brillo es: Brillo alto- Brillo medio- Sin brillo.

12:00

Brillo alto

12:00

Brillo medio

12:00

Sin brillo

Función de reloj de alarma

Grupo del reloj de alarma

Este producto admite modo de reloj dual de alarma.

Puede establecer dos horas de alarma diferentes.

Por ejemplo, configure el Despertador 1 para los días de la semana y el Despertador 2 para los fines de semana.


Cuando llegue el fin de semana, puede apagar el despertador 1.

Su funcionamiento y configuración son exactamente los mismos (tome la alarma 1 como ejemplo en las instrucciones).

Encender/apagar el reloj de alarma

En el estado de la hora, pulse “” para encender la alarma, y el ícono correspondiente se mostrará en el área de la hora.

En el estado de alarma activada, pulse “” para apagar la alarma y el ícono correspondiente desaparecerá.




Ajuste de la alarma del reloj

En el estado de la hora, haga una pulsación larga en “” durante 2 segundos para entrar en el ajuste de la alarma.

Use “” para ajustar "Hora", pulse “” para confirmar.

Use “” para ajustar "Minuto", pulse “” para confirmar.



Ajuste del tono de la alarma


Utilice “” para ajustar el tono de llamada, pulse “” para confirmar.

Puede ajustar "S-00 SIN SONIDO", "S-01~S-07 TONO DE DESPERTAR" o "F-08 RADIO FM" para despertar también.

Las opciones de 1 a 7 son los tonos de llamada del despertador. (Hay: Canto de pájaros, sonido del océano, sonido de arroyo, pitido, campana de viento, música suave y música de piano).

La opción 8 es la radio FM


(Nota: el canal que despierta la radio FM depende del último canal que haya escuchado).



Ajuste del volumen de la alarma

Use “ $+$ / $-$ ” para ajustar el volumen de la alarma (rango de volumen: V-01~V-16), y pulse “ \odot ” para confirmar.


Cuando llegue la hora de la alarma, el tono de despertador sonará gradualmente.



Ajuste del brillo de las luces del despertador

Use “ $+$ / $-$ ” para ajustar el brillo de las luces del despertador (L-00~L-20), y pulse “ \odot ” para confirmar.


(Nota: Cuando llega la hora de la luz ajustada, la luz pasará lentamente de la oscuridad al nivel de brillo preestablecido. L-00 significa que la luz se apaga. Ajuste el estado de la luz a L-00 cuando no necesite que la luz le despierte).



Ajuste de la hora de salida del sol simulada

Use “ $+$ / $-$ ” para ajustar el tiempo de antelación para que se encienda (10-60MIN), y pulse “ \odot ” para confirmar, para terminar el ajuste.

Puede ajustar la luz para que se encienda de 10 a 60 minutos antes de que suene la alarma. En el tiempo de simulación de la salida del sol ajustado, la intensidad de la luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel ajustado y el color de la luz cambia del rojo intenso de la mañana a la luz del día.



Función de repetición de alarma (snooze)

- Cuando el reloj de alarma se apaga, pulse “ \odot ” para entrar en el estado de snooze, puede obtener 9 minutos extra de tiempo de sueño. (Nota: puede repetir la alarma hasta 5 veces)
- Cuando se apaga el despertador (o el estado de repetición), pulse el botón correspondiente del despertador para apagar las luces y el sonido.
- Cuando el despertador se apaga, si no hay ninguna operación en 15 minutos, se apagará las luces y el sonido automáticamente.


Modo de reposo

En el estado de tiempo, pulse “” para encender o apagar el modo.

Ajuste del modo de reposo


En el estado de tiempo, haga una pulsación larga “” durante 2 segundos para entrar en el ajuste de reposo.

Use “” para ajustar el "Tiempo de reposo" (el rango de tiempo de ajuste opcional es de 10 a 120 minutos), pulse “” para confirmar.



Ajuste del brillo inicial de las luces

Use “” para ajustar el "Brillo inicial de las luces" (L-00~L-20), pulse “” para confirmar.
(Nota: En el modo de amanecer, la luz se atenuará gradualmente en el modo de reposo.
L-00 significa apagar la luz. Ajuste la luz. Ajuste el estado de la luz a apagado cuando no necesite el sueño asistido por la luz)





Ajuste de la música para dormir

Use “” para ajustar "Música para dormir" (S-00 SIN SONIDO, S-01~S-03 SONIDOS NATURALES, F-04 RADIO FM), pulse “” para confirmar.

Se pueden seleccionar 3 tipos de tono de llamada.


Son: Sonido de lluvia, de bosque y de río.

(Nota: El canal de la radio FM depende del último canal que haya escuchado).



Ajuste del volumen

Use “ \oplus/\ominus ” para ajustar el "Volumen Inicial" (Rango: V-01~L-16), pulse “ \odot/\oslash ” para confirmar, finalice el ajuste.



(Nota: Cuando se activa el modo de reposo, la luz no se apaga directamente. En su lugar, pasará lentamente del blanco brillante al rojo intenso hasta que se apague completamente)

Función de iluminación

Ajuste del brillo de la luz

En el estado de encendido, pulse “ \odot/\oslash ” para encender la luz;
Pulse “ \oplus/\ominus ” para ajustar el brillo, mostrar el brillo (L01~L20);
Pulse “ \odot/\oslash ” de nuevo para apagar la luz.

(Nota: Al encender la luz, la luz del despertador cambiará gradualmente de rojo oscuro a blanco brillante. Al apagar la luz, ocurre lo contrario).

Ajuste de las luces de colores

En el estado de encendido, pulse “ \odot/\oslash ” dos veces para encender las luces de colores y entrar en el modo de color automático;

En el modo de color automático, pulse “ \oplus/\ominus ” para cambiar al modo de color manual;

En el modo de color manual, haga una pulsación larga “ \oplus/\ominus ” para cambiar el modo de color a automático de nuevo.

Pulse “ \odot/\oslash ” de nuevo para apagar las luces de colores.

Función de radio FM

Por favor, haga una pulsación larga “ \odot/\oslash ” durante 2 segundos para activar el modo de búsqueda automática en su primer uso, la radio guardará automáticamente la frecuencia de P01, P02...

Encender la radio

En el modo de tiempo, pulse “ \odot/\oslash ” para encender la radio FM. Pulse prolongadamente “ \odot/\oslash ” durante 2 segundos para ajustar la frecuencia FM. Pulse “ \odot/\oslash ” brevemente el botón para ajustar el volumen de la radio.

Apagar la radio

En el estado activo de la radio, pulse “ \odot/\oslash ” para desactivar la función de radio FM. Si la señal no es buena, puede solucionarlo cambiando la posición y alargando la antena.

PRECAUCIÓN

- Coloque el dispositivo en una superficie estatal, nivelada y no resbaladiza.
- No utilice el dispositivo a temperaturas inferiores a 50°F/10°C ni superiores a 90°F/35°C.
- No utilice este aparato como medio para reducir sus horas de sueño. El propósito de este dispositivo es ayudarle a despertarse más fácilmente. No disminuye su necesidad de dormir.
- Este dispositivo está destinado únicamente a un uso doméstico, incluyendo un uso similar en hoteles.


Almacenamiento

- Limpie el dispositivo con un paño suave.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos, almohadillas o disolventes de limpieza como alcohol, acetona, etc., ya que pueden dañar la superficie del aparato.
- Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y guarde el dispositivo en un lugar seguro y seco donde no se aplaste, golpee o dañe.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato cuando lo guarde.

User Manual

Thank you for choosing our product.
Please read this manual carefully before using it.

Appearance



Button Definition

	Alarm Clock Button		Volume+/Channel+
	Down Button		FM Radio
	Lamp Button		Volume-/Channel-
	Up Button		Fall-asleep
	Snooze Button		Setting Button

Operation Guide




- Sunrise Light
Click to turn on/turn off sunrise light; Click / to set the brightness.
- Colorful Lights
 - Double Click to turn on/off colorful lights, and enter automatic mode;
 - Click / to switch manual mode.
 - Long press / to switch automatic mode again.



- Long press to turn on automatic search mode;
- Click to turn on/off FM radio;
Click / to set radio volume;
Long press / to set FM frequency.



- Click to turn on/turn off alarm;
- Long press to set alarm; Click / to set.



- Click to turn on/turn off sleep mode;
- Long press to set Sleep: Use / to set.



- Click to change Time Brightness;
- Long press to set time: Click / to set.

Features

- 12/24H Time Display
- Adjustable LED Time Display Brightness
- Sunrise Simulation
- Sunset Simulation
- 7 Colorful Atmosphere Light
- FM Radio 76.0-108MHz
- Dual Alarm Clocks
- Alarm sound type: 7 kinds of Ringing Sound & FM Radio
- Sleep sound type: 3 kinds of Sleeping Sound & FM Radio
- Snooze Function
- USB Electronic Device Charging Port
- AC Outlets Powered
- Button Battery

Instructions

⚠ This product includes a button battery that can be used as an emergency power source and has a memory function. No need to reset the alarm after power off. Remove the insulation sheet from the button battery when using for the first time.


Time Setting

In power-on state, have a long press on “⌚” for 2 seconds to enter time setting:

Use “+/−” to set “hour”, press “⚙️” to confirm;

Use “+/−” to set “minute”, press “⚙️” to confirm;

Use “+/−” to choose “12/24H”, press “⚙️” to confirm; finish setting.



LED Time Display Brightness

In power-on state, short press “⌚” to adjust the brightness of LED display.

There are three brightness options.

The order of brightness changes is: High brightness-Medium brightness-No brightness



Alarm Clock Function

Alarm Clock Group

This product supports dual alarm clock mode.

You can set two different alarm times.

For example, set the Alarm clock 1 for weekdays and set Alarm clock 2 for weekends.

When the weekend comes, you can turn off the Alarm clock 1

Their operation and setting are exactly the same(take Alarm 1 as an example in the instruction).


Turn ON/OFF Alarm Clock

In time state, press “

Alarm Clock Setting

In time state, have a long press on “

Use “/

Use “/

Alarm Ringtone Setting


Use “/

You can set “S-00 NO SOUND”, “S-01~S-07 WAKE-UP RINGTONE” or “F-08 FM RADIO” to wake up too.

Option 1-7 is the wake-up ringtone. (There are: Bird singing, ocean sound, stream sound, beep, windbell, softmusic and piano music).


Option 8 is FM radio

(Note: the channel that the FM radio wakes up depends on the channel you last listened to.)




Alarm Volume Setting

Use “ \oplus/\ominus ” to set Alarm Volume(Volume Range: V-01~V-16), and press “ ① ” to confirm. When the set alarm time arrives, the wake-up ringtone will gradually sound.



Wake Up Light Brightness Setting

Use “ \oplus/\ominus ” to set brightness of wake-up lights (L-00~L-20), and press “ ① ” to confirm. (Note: When the set light time arrives, the light will slowly turn from dark to the preset brightness level. L-00 means turning off the light. Set the light state to L-00 when you do not need a light wake up.)




Simulated Sunrise Time Setting

Use “ \oplus/\ominus ” to set advance time to lighten (10~60MIN), and press “ ① ” to confirm, finish setting.

You can set the light to turn on 10-60 minutes before the alarm sounds.

In the set sunrise simulation time the light intensity of the lamp gradually increases to the set level and the light color changes from deep morning red to bright daylight.



Snooze Function


- When alarm clock goes off, press “ zz ” to enter snooze state, you can get an extra 9 minutes of sleep time. (Note: snooze up to 5 times)
- When alarm clock goes off (or snooze state, press the corresponding alarm clock button to turn off lights and sound).
- When alarm clock goes off, if there are not any operations within 15 minutes, it will turn off lights and sound automatically.

Sleep Mode

In time state, press “

Sleep Mode Setting


In time state, have a long press on “

Use “A rectangular interface with a light gray background. At the top left is a button labeled “-/+”. To its right is a circular icon containing a star and a downward-pointing arrow. In the center is the text “30 MIN”. At the bottom right is another circular icon containing a star and a downward-pointing arrow.

Lights Initial Brightness Setting

Use “

(Note: Country to the sunrise mode, the light will gradually dim in sleep mode. L-00 means turning off the light. Set the light. Set the light state to off when you donot need light-assisted sleep.)





Sleep Music Setting

Use “

There are 3 kinds of ringtone can be selected.


There are: Rain, Forest and River sound.

(Note: The channel that the FM radio depends on the channel you last listened to).



Volume Setting

Use “ \oplus/\ominus ” to set “Initial Volume” (Range: V-01~L-16), press “ \odot/\odot ” to confirm, finish setting.



(Note: When the sleep mode is turned on, the light does not turn off directly. Instead, it will slowly turn from bright white to deep red until it is completely closed)

Lighting Function

Light Brightness Setting

In power-on state, press “ \odot/\odot ” to turn on light;

Press “ \oplus/\ominus ” to set the brightness, display the brightness(L01~L20);

Press “ \odot/\odot ” again to turn off the light.

(Note: When turn on the light, the wake-up light will gradually change from dark red to bright white. When turning off the light, it is the opposite.)

Colorful Lights Setting

In Power-on state, double press “ \odot/\odot ” to turn on colorful lights, and enter the automatic color mode;

In the automatic color mode, press “ \oplus/\ominus ” to switch manual color mode;

In the manual color mode, have a long press on “ \oplus/\ominus ” to switch automatic color mode again.

Press “ \odot/\odot ” again to turn off colorful lights.

FM Radio Function

Please have a long press on “ \odot/\odot ” for 2 seconds to turn on automatic search mode in your first use, the radio will automatically save the frequency of P01, P02...

Turn on Radio

In time state, press “ \odot/\odot ” to turn on FM radio. Long press on “ \odot/\odot ” for 2 seconds to set FM frequency. Short press the “ \odot/\odot ” button to set radio volume.

Turn off Radio

In radio-on state, press “ \odot/\odot ” to turn off FM radio function. If the signal is not good, you can solve it by changing the position and lengthening the antenna.

CAUTION

- Place the appliance on a stable, level and non-slippery surface.
- Do not use the appliance at room temperatures lower than 50°F/10°C or higher than 90°F/35°C.
- Do not use this appliance as a means to reduce your hours of sleep. The purpose of this appliance is to help you wake up more easily. It does not diminish your need for sleep.
- This appliance is only intended for household use, including similar use in hotels.


Storage

- Clean the appliance with a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaning agents, pads or cleaning solvents like alcohol, acetone, etc., as this may damage the surface of the appliance.
- If the appliance will not be used for an extended period of time, remove the power cord from the wall outlet and store the appliance in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap the power cord around the appliance when storing it.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Wygląd



Definicje przycisków

	Przycisk Alarmu		Głośność + / Kanał +
	Przycisk w dół		Radio FM
	Przycisk Lampy		Głośność - / Kanał -
	Przycisk w góre		Zasypianie
	Przycisk Drzemki		Przycisk Ustawień

Instrukcja obsługi




- Światło wschodu słońca
Naciśnij ☀, aby włączyć/wyłączyć światło wschodu słońca;
Naciśnij +/−, aby ustawić jasność.
- Kolorowe światła
 - Kliknij dwukrotnie ☀, aby włączyć/wyłączyć kolorowe światła i przejść do trybu automatycznego;
 - Naciśnij +/−, aby włączyć tryb ręczny.
Naciśnij dłużej +/−, aby przełączyć ponownie tryb automatyczny.

- Naciśnij dłużej ☰, aby włączyć automatyczny tryb wyszukiwania;
- Naciśnij ☰, aby włączyć/wyłączyć radio FM;
Naciśnij ☰/+/-, aby ustawić głośność radia;
Naciśnij dłużej ☰/+/-, aby ustawić częstotliwość FM.



- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć alarm;
- Naciśnij dłużej, aby ustawić alarm;
Naciśnij +/−, aby ustawić.



- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć tryb uśpienia;
- Naciśnij dłużej, aby ustawić uśpienie: Użyj +/−, aby ustawić.



- Naciśnij, aby zmienić jasność czasu;
- Naciśnij dłużej, aby ustawić czas: Naciśnij +/−, aby ustawić.

Funkcje


- Wyświetlanie czasu w formacie 12/24
- Regulowana jasność wyświetlania czasu LED
- Symulacja wschodu słońca
- Symulacja zachodu słońca
- 7 kolorowych światel nastrojowych
- Radio FM 76.0-108MHz
- Podwójne Alarmy
- Typ dźwięku alarmu: 7 rodzajów dzwonienia i radio FM
- Typ dźwięku snu: 3 rodzaje dźwięku do spania i radio FM
- Funkcja drzemki
- Port ładowania urządzeń elektronicznych USB
- Zasilane gniazda AC
- Bateria guzikowa

Instrukcje

⚠ Ten produkt zawiera baterię guzikową, która może być używana jako awaryjne źródło zasilania i ma funkcję pamięci. Nie ma potrzeby resetowania alarmu po wyłączeniu zasilania. Wyjmij arkusz izolacyjny z baterii guzikowej, gdy używasz jej po raz pierwszy.

Ustawienia czasu

Przy włączonym urządzeniu, naciśnij dłużej “” przed dwie sekundy, aby ustawić czas:
Użyj “”, aby ustawić „godzinę”, naciśnij “”, aby potwierdzić;
Użyj “”, aby ustawić „minuty”, naciśnij “”, aby potwierdzić;
Użyj “”, aby wybrać format godziny „12/24”, naciśnij “”, aby potwierdzić; zakończ ustawienia.



Jasność wyświetlania czasu LED

Przy włączonym urządzeniu, naciśnij krótko “”, aby dostosować jasność wyświetlacza LED.

Dostępne są trzy opcje jasności.

Kolejność zmian jasności: wysoka jasność - średnia jasność - brak jasności



Funkcja alarmu

Grupa alarmu

Ten produkt obsługuje tryb podwójnego alarmu.

Możesz ustawić dwa różne czasy alarmu.

Na przykład ustaw Alarm 1 na dni powszednie i Alarm 2 w weekendy.

Gdy nadjdzie weekend, możesz wyłączyć Alarm 1

Ich działanie i ustawienie są dokładnie takie same (weźmy przykład Alarmu 1 w instrukcji).

Włącz/wyłącz alarm

W pozycji czasu, naciśnij “”, aby włączyć alarm, a odpowiednia ikona wyświetli się w obszarze czasu.

W pozycji alarmu, naciśnij “”, aby wyłączyć alarm, a odpowiednia ikona zniknie.




Ustawienia alarmu

W pozycji czasu, dłużej naciśnij “” przez dwie sekundy, aby wejść w ustawienia alarmu.

Użyj “”, aby ustawić „godzinę”, naciśnij “”, aby potwierdzić.

Użyj “”, aby ustawić „minuty”, naciśnij “”, aby potwierdzić.



Ustawienia dźwięku alarmu


Użyj “” aby ustawić dźwięk alarmu, naciśnij “”, aby potwierdzić.

Możesz ustawić „S-00 BRAK DŹWIĘKU”, „S-01~ S-07 DŹWIĘK BUDZENIA” lub „F-08 FM RADIO”, aby się obudzić.

Opcja 1-7 to dzwonek budzenia. (Są to: śpiew ptaków, dźwięk oceanu, dźwięk strumienia, bip, dzwonek, łagodna muzyka i muzyka fortepianowa).


Opcja 8 to radio FM

(Uwaga: kanał budzenia radiem FM zależy od kanału, który ostatnio słuchałeś.)



Ustawienie głośności alarmu


Użyj “ \oplus/\ominus ”, aby ustawić głośność Alarmu (Zakres głośności: V-01-V-16) i naciśnij “ ① ”, aby potwierdzić. Gdy nadjeździe ustawiony czas alarmu, stopniowo rozlegnie się dzwonek budzenia.



Ustawienie jasności światła budzenia

Użyj “ \oplus/\ominus ”, aby ustawić jasność światła budzenia (L-00~L-20) i naciśnij “ ① ”, aby potwierdzić.

(Uwaga: Gdy nadjeździe ustawiony czas, światło powoli zmieni kolor z ciemnego na ustawiony poziom jasności. L-00 oznacza wyłączenie światła. Ustaw pozycję światła na L-00, gdy nie potrzebujesz budzenia światłem.)




Ustawienie czasu symulacji wschodu słońca

Użyj “ \oplus/\ominus ”, aby z wyprzedzeniem ustawić czas rozjaśnienia (10-60 MIN) i naciśnij “ ① ”, aby potwierdzić, zakończ ustawienia.

Możesz ustawić włączanie światła na 10-60 minut przed dźwiękiem alarmu.

W ustawionym czasie symulacji wschodu słońca natężenie światła lampy stopniowo wzrasta do ustawionego poziomu, a kolor światła zmienia się z głębokiej porannej czerwieni na jasny dzień.



Funkcja drzemki


- Gdy włączy się alarm, naciśnij “ zz ”, aby wejść w stan drzemki, możesz uzyskać dodatkowe 9 minut snu. (Uwaga: Drzemka do 5 razy)
- Gdy alarm się włączy (lub będzie w stanie drzemki), naciśnij odpowiedni przycisk alarmu, aby wyłączyć światła i dźwięk.
- Jeśli po włączeniu alarmu, nie ma żadnych operacji w ciągu 15 minut, automatycznie wyłączy się światło i dźwięk.

Tryb uśpienia

W pozycji czasu naciśnij “”, aby włączyć/wyłączyć tryb.

Ustawienia trybu uśpienia


W pozycji czasu, dłużej naciśnij “” przez dwie sekundy, aby wejść w ustawienia uśpienia. Użyj “”, aby ustawić „Czas uśpienia” (opcjonalny zakres czasu ustawienia wynosi 10 - 120 minut), naciśnij “”, aby potwierdzić.



Początkowe ustawienie jasności światła

Użyj “”, aby ustawić „Początkową jasność światła” (L-00~L-20), naciśnij “”, aby potwierdzić.

(Uwaga: W przeciwnieństwie do trybu wschodu słońca, światło będzie stopniowo przygasać w trybie uśpienia. L-00 oznacza wyłączenie światła. Ustawienia światła Wyłącz pozycję światła, gdy nie potrzebujesz snu wspomaganego światłem.)




Ustawienia muzyki uśpienia

Użyj “”, aby ustawić „Muzykę uśpienia” (S-00 BRAK DŹWIĘKU, S-01~S-03 NATURALNE DŹWIĘKI, F-04 FM RADIO), naciśnij “”, aby potwierdzić.

Można wybrać 3 rodzaje dzwonków.


Są to: deszcz, las i rzeczny szum.

(Uwaga: kanał radia FM zależy od kanału, który ostatnio słuchałeś.)



Ustawienie głośności

Użyj “ \oplus/\ominus ”, aby ustawić „Początkową głośność” (Zakres: V-01~L-16), naciśnij “ \odot/\odot ”, aby potwierdzić, zakończ ustawienia.



(Uwaga: Po włączeniu trybu uśpienia światło nie wyłącza się bezpośrednio. Zamiast tego powoli zmieni kolor z jasnej bieli na głęboką czerwień, aż do całkowitego zgaśnięcia)

Funkcja oświetlenia

Ustawienia jasności światła

Przy włączonym urządzeniu, naciśnij “ \odot/\odot ”, aby włączyć światło;

Naciśnij “ \oplus/\ominus ”, aby ustawić jasność, wyświetlana jasność (L01~L20);

Naciśnij “ \odot/\odot ” ponownie, aby wyłączyć światło.

(Uwaga: Po włączeniu, światło budzenia stopniowo zmieni kolor z ciemnoczerwonego na jasny biały. Podczas wyłączania światła jest odwrotnie.)

Ustawienia kolorowych światła

Przy włączonym urządzeniu, dwukrotnie naciśnij “ \odot/\odot ”, aby włączyć kolorowe światła i przejść do automatycznego trybu kolorów;

W automatycznym trybie kolorów, naciśnij “ \oplus/\ominus ”, aby przełączyć na ręczny tryb kolorów;

W ręcznym trybie kolorów, dłużej naciśnij “ \oplus/\ominus ”, aby ponownie przełączyć na automatyczny tryb koloru.

Naciśnij “ \odot/\odot ” ponownie, aby wyłączyć kolorowe światła.

Funkcja radia FM

Dłużej naciśnij “ \odot/\odot ” przez dwie sekundy, aby włączyć automatyczny tryb wyszukiwania.

Przy pierwszym użyciu, radio automatycznie zapisze częstotliwość P01, P02...

Włącz radio

W pozycji czasu, naciśnij “ \odot/\odot ”, aby włączyć radio FM. Dłużej naciśnij “ \odot/\odot ” przez dwie sekundy, aby ustawić częstotliwość FM. Krótko naciśnij przycisk “ \odot/\odot ”, aby ustawić głośność radia.

Wyłącz radio

W pozycji radia, naciśnij “ \odot/\odot ”, aby wyłączyć funkcję radia FM. Jeśli sygnał nie jest dobry, możesz to rozwiązać, zmieniając pozycję i wydłużając antenę.

UWAGA

- Umieść urządzenie na stałej, poziomej i nieśliskiej powierzchni.
- Nie używaj urządzenia w temperaturze pokojowej niższej niż 50°F/10°C lub wyższej niż 90°F/35°C.
- Nie używaj tego urządzenia w celu skrócenia godzin snu. Celem tego urządzenia jest pomóc w łatwiejszym budzeniu się. Nie zmniejsza Twojej potrzeby snu.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, w tym do podobnego użytku w hotelach.

Przechowywanie

- Wyczyść urządzenie miękką ściereczką.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących, ściereczek ani rozpuszczalników, takich jak alkohol, aceton itp., ponieważ może to uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij przewód zasilający z gniazdkaściennego i przechowuj urządzenie w bezpiecznym, suchym miejscu, w którym nie zostanie zgniecone, uderzone lub uszkodzone.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia podczas przechowywania.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium
declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Home & Comfort

Product type: Wake up light

Item number: HC-WUL1000

Complies with the following harmonization rules:

EN 60598-2-4: 2018 used in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 62311:2008

ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN301 489-17 V3.2.3 (2019-12)

ETSI EN300 328 V2.2.2 (2019-07)

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - FEB 2021

A. Pappijn - Product Manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Pappijn".